

# 前进叉车充气胎厂家 阳江前进叉车充气胎 世华加通GANS

产品名称	前进叉车充气胎厂家 阳江前进叉车充气胎 世华加通GANS
公司名称	广东世华机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄埔区黄埔东路1662号
联系电话	13229950733 13229950733

## 产品详情

铲车实心轮胎的规格是

铲车实心轮胎的规格因品牌、型号、规格、地区等因素不同而有所差异。一般来说，铲车实心轮胎的规格如下：规格：铲车实心轮胎的规格包括直径、宽度、高度、内径、外径等。品牌：铲车实心轮胎的品牌包括三角、建大、固特异、普利司通、米其林等。规格：铲车实心轮胎的规格因品牌、型号、规格、地区等因素不同而有所差异。总的来说，铲车实心轮胎的规格因品牌、型号、规格、地区等因素不同而有所差异。在选择铲车实心轮胎时，需要根据实际需求和预算来确定，以保证产品的质量和使用寿命。同时，要注意选择正规的铲车实心轮胎品牌，以保证产品的质量和售后服务。

铲车实心轮胎型号有哪些?

铲车实心轮胎的型号主要有以下几种：23.5-25-14PR铲车实心轮胎：这种轮胎是铲车常用的一种型号，额定载重为23.5吨，胎面宽度为25英寸，轮胎层级为14层，适合在室内使用。33.00-25-10PR铲车实心轮胎：这种轮胎的额定载重为33吨，胎面宽度为25英寸，轮胎层级为10层，适合在室外使用。23.5-25-6PR铲车实心轮胎：这种轮胎的额定载重为23.5吨，胎面宽度为25英寸，轮胎层级为6层，适合在室内使用。23.5-25-8PR铲车实心轮胎：这种轮胎的额定载重为23.5吨，胎面宽度为25英寸，轮胎层级为8层，适合在室内使用。总之，铲车实心轮胎的型号多种多样，阳江前进叉车充气胎，根据不同的需求和场合可以选择不同的型号。在使用时，前进叉车充气胎厂家，需要注意轮胎的额定载重和胎面类型，以确保轮胎的安全性和稳定性。

更换叉车实心轮胎的步骤如下：将叉车停放在平坦、硬实的路面上，关闭发动机，取出叉车钥匙。打开叉车轮胎锁，前进叉车充气胎厂家价格，将轮胎气压放至正常。使用千斤顶将叉车升起，使轮胎不受力。拆下旧轮胎，将新轮胎安装上去。使用扳手等工具紧固轮胎螺丝。将叉车降下，前进叉车充气胎报价，检查轮胎是否正常。重新接上叉车电源，尝试行驶一段距离，检查是否存在问题。注意，更换叉车实心轮胎需要知识和技能，如果不确定如何操作，寻求帮助。同时，确保操作过程中使用适当的工具和注意事项，以避免对叉车或人身造成任何伤害。

前进叉车充气胎厂家-阳江前进叉车充气胎-世华加通GANS由世华机电（广东）股份有限公司提供。世华机电（广东）股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。世华机电——您值得信赖的朋友，公司地址：黄埔区黄埔东路1662号，联系人：刘先生。