

# 燃气取暖器 圣非尔

产品名称	燃气取暖器 圣非尔
公司名称	台山市圣非尔供暖设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:圣非尔 额定电压:- (V)
公司地址	台山市台城仓下朝阳村16巷9号
联系电话	86 0750 5961838 13824006896

## 产品详情

品牌	圣非尔	型号	-
额定电压	-(V)	额定功率	-(W)
最大功率	-(W)	额定频率	-(Hz)
使用方式	台立两用	加热档位	一档
加热方式	燃气	可否定时	可定时
可否定温	可以	定时	-(小时)
采暖面积	-(m <sup>2</sup> )	适用于浴室	不适用于浴室
工作压力	-	热负荷	-
热效率	-	热水供应量	-
电加热管数量	-	温度范围	0-45 ( )
升温时间	快 (min)	质量标准	-
重量	-	外形尺寸	--
造型	-	颜色	-
产地	-		

### 一、主要技术指标

#### 遥控温控器使用方法

### 二、功能特点

- 1、大屏幕红色数码显示，工作状态指示清晰明了；
- 2、低温启动/高温关闭温度参数可任意设置，智能纠错；
- 3、超高温报警显示:h1；

4、温度检测电路断路报警显示e1；

5、永久记忆：遇断电时系统保存最后设置的工作状态，恢复供电无需再次操作，自动恢复断电前的设置值和工作状态；

### 加热操作程序

当自动温度调节器要求加热的时候，助燃鼓风机（废气强排）立即开启。在向点火控制器供电之前，助燃空气压力开关对鼓风机操作进行检定。这个开关是由原厂设置的，不需要调整。在大约30秒的预净化之后，火花点火器通电，电磁阀开启。然后火花点燃燃气，点火传感器对火焰进行检测，燃烧过程继续进行下去。如果在点火的开始10秒钟的尝试后，火焰没有被探测到，控制器将在锁定燃气阀之前重复执行第3步骤和第4步骤进行额外2次点火。如果火焰还没有被探测到，装置会锁定，在60分钟之后，点火控制将自动重复第3步，第4步和第5步骤。

为了中断60分钟锁定期，将电源关闭，再从新开启。设备加热程序在第1步重新开始。

设备点火时应没有明显的交叉延迟。点火控制将在点着火之后大约45秒钟激活风扇（送风机）。在满足自动温度调节器的需求之后，燃气阀被关闭。在满足需求之后5秒钟，助燃鼓风机被关闭。在关闭燃气阀电源之后大约150秒，系统自动关闭送风机。