

# 热风机 圣非尔 rh

产品名称	热风机 圣非尔 rh
公司名称	台山市圣非尔供暖设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣非尔 型号:rh
公司地址	台山市台城仓下朝阳村16巷9号
联系电话	86 0750 5961838 13824006896

## 产品详情

品牌	圣非尔	用途	-
型号	rh	功率	- (KW)
外形尺寸	645*475*44 (m)	重量	25 (kg)

### 设备装置尺寸

尺寸	zr2 zr3	zr4 zr5
长	65cm	65 cm
宽	44 cm	44 cm
高	31 cm	48 cm
b	13 cm	13 cm

### 厂房安装：

在存储区域，设备与易燃材料之间的空间必须保持1米或以上的距离。在设备连续运行情况下，易燃材料不应达到50摄氏度以上的温度。

### 商铺餐厅安装

在其他区域内，从地面到加热器底部的最小空间距离必须保持在1米以上。设备应安装的位置：能防止人或者其他维修所需的装置对其造成损坏。请参阅当地执法机关的要求。

## 住宅安装

这些装置被批准用于住宅应用。对于在住宅的安装，设备和点火的位置应在地面上方1米以上。设备必须位于或者被保护以避免人对其造成物理损坏。在狭窄的区域内，设备必须根据当地法规进行安装，确保符合当地法规的要求。

### 遥控温控器使用方法

#### 一、功能特点

- 1、大屏幕红色数码显示，工作状态指示清晰明了；
- 2、低温启动/高温关闭温度参数可任意设置，智能纠错；
- 3、超高温报警显示:h1；
- 4、温度检测电路断路报警显示e1；
- 5、永久记忆：遇断电时系统保存最后设置的工作状态，恢复供电无需再次操作，自动恢复断电前的设置值和工作状态；

#### 二、主要技术指标

### 遥控温控器使用方法

#### 三、功能特点

- 1、大屏幕红色数码显示，工作状态指示清晰明了；
- 2、低温启动/高温关闭温度参数可任意设置，智能纠错；
- 3、超高温报警显示:h1；
- 4、温度检测电路断路报警显示e1；
- 5、永久记忆：遇断电时系统保存最后设置的工作状态，恢复供电无需再次操作，自动恢复断电前的设置值和工作状态；

### 加热操作程序

当自动温度调节器要求加热的时候，助燃鼓风机（废气强排）立即开启。在向点火控制器供电之前，助燃空气压力开关对鼓风机操作进行检定。这个开关是由原厂设置的，不需要调整。在大约30秒的预净化之后，火花点火器通电，电磁阀开启。然后火花点燃燃气，点火传感器对火焰进行检测，燃烧过程继续进行下去。如果在点火的开始10秒钟的尝试后，火焰没有被探测到，控制器将在锁定燃气阀之前重复执行第3步骤和第4步骤进行额外2次点火。如果火焰还没有被探测到，装置会锁定，在60分钟之后，点火控制将自动重复第3步，第4步和第5步骤。

为了中断60分钟锁定期，将电源关闭，再从新开启。设备加热程序在第1步重新开始。

设备点火时应没有明显的交叉延迟。点火控制将在点着火之后大约45秒钟激活风扇（送风机）。在满足自动温度调节器的需求之后，燃气阀被关闭。在满足需求之后5秒钟，助燃鼓风机被关闭。在关闭燃气阀电源之后大约150秒，系统自动关闭送风机。

### 点火控制发光二极管

点火控制板包括一个绿色发光二极管，其指示下列内容：

1当自动温度调节器被置于连续电扇模式，发光二极管将慢闪光。

发光二极管	装置操作运行
慢闪光*	正常运行 – 不要求加热
快闪光	正常运行 – 要求加热
2次闪光	在火焰端的目前信号 0.6至1.0微安 系统锁定 – 不能探测或维持火焰
3次闪光	在火焰端的目前信号 <0.6微安 助燃鼓风机被通电之前，压力开关不能断开 或者助燃鼓风机通电之后，压力开关不能闭合。
4次闪光	上限或延伸开关断开
5次闪光	火焰被探测到，燃气阀没有被激活
始终熄灭	没有电源