

# POE性能测试仪出租,SI实验室出租,电子测量仪表出租

产品名称	POE性能测试仪出租,SI实验室出租,电子测量仪表出租
公司名称	上海博达数据通信有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区居里路123号博达数据通信公司
联系电话	021-508006661201 13813288915

## 产品详情

POE性能测试仪出租,SI实验室出租,电子测量仪表出租 1. 打开通道1, 关掉通道2; 2. 设置通道1为直流耦合; 3. 设置触发源为通道1 - 没有外接的信号源或其它通道的信号对此进行触发; 4. 设置触发类型为上升沿触发, 触发模式为自动; 5. 确认示波器的衰减设置同你使用的的状态一致(例如1X, 10X); 3 校准 示波器一般在其面板的右下方都会提供一个内部产生、供校准用的高可靠、固定频率和幅度的方波测试信号, 它有两个分开的连接点 - 一个输出校正信号, 一个连接系统的地。将的接地夹子连接到这个测试信号的接地端, 示波器的连接到测试信号的输出。 旋转水平向和垂直向的调节按钮, 将波形适当地显示在屏幕上, 调节“触发”按钮让波形稳定地显示在屏幕上。

-----