

科士达UPS不间断电源YDC3320-RT三进三出 20KVA18KW应急电源

产品名称	科士达UPS不间断电源YDC3320-RT三进三出 20KVA18KW应急电源
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC3320-RT 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

科士达UPS安装蓄电池连接方式--中继线怎么连接

一、安装科士达ups顺序如下：

1、到现场先确定UPS、电池柜的安装位置。

2、安装电池连接线。

A、确定电池开关所在的位置，确定电池在电池柜中的正负极方向，安装好电池柜上的空气开关和接线端子。

B、开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。

C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好，防止意外碰到短路，检查螺栓的拧紧情况。

D、后留出的正负极分清楚，防止接错，正极从空气开关上接至连接端子，负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。

E、查看电池柜里有没有无关的东西。

F、从电池柜将电池线连接到主机之前，用万用表测量电池的电压为103.36V，并检查正负极出线有没有接反。

如果有电池盒，将电池串起来，并根据需要连接到主机。

二、多节电池接线：

8节电池接线

16只电池接线

二、科士达ups电池接线示例

- 1、10KW的ups建议使用6平方电线、低于10KW以下的好使用4平方，电线需要铜芯。
- 2、安装UPS电源主要的是连接电池，连接电池的要点就是正极接上负极，把每一个电池都串联起来，然后引出两根电源线，一根正极、一根负极接上空气开关。
- 3、引出的电池电源线可以制作成插头接入ups主机，ups主机上面可以制作其他的插口。
- 4、主机输入会有两种形式，一种形式是市电接入、一种形式是电池接入，市电接入就是220V或者380V电源接入，火线接入L、零线接入N。
- 5、电池接入主机是正负接入，电池正极接入主机正极，电池负极接入主机负极，切记不能接反。
- 6、输出端就是可以接入设备的电源，也就是终我们需要的电源，主机会自动稳定电压，避免电压冲击导

致仪器损坏。