

不锈钢碎菜机|

产品名称	不锈钢碎菜机
公司名称	任县恒世通机械制造厂
价格	400.00/台
规格参数	
公司地址	任县邢家湾镇穆口村西
联系电话	86-03197584633 18331988803

产品详情

产品说明 1、操作简单方便。 2、体积小，重量轻，适宜搬运。 3、装配高强度锰钢刀片，锋利耐磨。 4、耗电量低，生产效率高， 多功能菜馅机 菜馅机 规格型号 dy-30hx 外观尺寸 45*30*30cm 重 量 15kg 整机功率 400w 电源电压 220v

- 1、操作简单方便。
- 2、体积小，重量轻，适宜搬运。
- 3、装配高强度锰钢刀片，锋利耐磨。
- 3、耗电量低，生产效率高。

20# 离心式菜馅机，由电机、主轴、机架、内筒和外筒等组成，主轴上固定粗切刀、动刀和拨菜盘，定刀固定在内筒的中部，铜包电机。内筒和外筒均采用套装结构，本发明结构简单，主要特点是加工的菜馅均匀度和粒度较好，便于清洗，机型可大可小，适合家庭、饭店、食堂广泛使用。

使用说明：

将白菜，圆白菜类蔬菜将菜根和坏的叶去掉，切冬瓜，茄子，西葫芦类菜时先将瓜蒂，籽，核等去掉。并对过长过大的菜类切成适当的段或块。开机前先将插板插到底部位置，在出菜口下面接好菜盆，拿开上盖，用电源线插头接通电源，打开开关后，装在下机体内的电机带动装在机体内的切刀总成旋转。将菜陆续投进入料口，看到菜馅已切成所需规格后将插板提起，菜馅便从菜口流出（插板提的高低位置不同决定菜馅的规格大小，插板可以随意调整。）菜切完后，即可拔掉电源。拧松切菜筒周围的螺丝，向上提起切菜筒，直接冲洗即可。

使用方法及注意事项：

1.检查机器各紧固件是否有松动，运输过程中是否对机器有所损伤，用手拨动料桶内切刀，刀片不得有刮蹭桶底或底部螺丝的情况。

2.本机为用户设计了流动地线，为了安全使用，请务必接好地线

3.检查完毕排查一切故障后，接通电源。

4.机器空运行3-5分钟，排除任何可能发生的故障，然后即可工作。

5.筛检待加工的物料，不得混有石子等硬物，待其运行平稳后逐渐均匀投入料桶。

6. 机器运转平稳后，将挡板插到底部，即可投料

碎菜：将蔬菜切成段状，均匀投入料桶，待桶内蔬菜粒度达到所要求后，

慢慢提起挡板至合适高度，使出菜顺畅并能保持蔬菜的切碎程度，这时陆续均匀填料即可。

7.使用完毕，关闭机器，切断电源，用水将桶冲洗干净，晾干,以备下次使用。

8.馅机切刀锰钢制造，使用一段时间后，可卸下磨快即可。