

调节阀质量好 北特阀门 通辽调节阀

产品名称	调节阀质量好 北特阀门 通辽调节阀
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

产品详情

气动调节阀的安装说明

1.遵守正确的安装方法

应始终遵守控制阀（调节阀）制造商的安装指导和注意点。这里对典型的安装指导作简单归纳。

2.阅读操作手册

在安装阀门之间，先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施。按照手册中的指南去做有助于保证安装的简易和成功。

3.确认管道清洁

管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯、球或蝶板的运动而造成阀门不能正确地关闭。为了减小危险情况发生的可能性，需在安装阀门前清洗所有的管道。确认已清除管道污垢，金属碎屑、焊渣和其它异物。另外，要检查管道法兰以确保有一个光滑的垫片表面。如果阀门有螺纹连接端，调节阀质量好，要在管道阳螺纹上涂上高等级的管道密封剂。不要在阴螺纹上涂密封剂，因为在阴螺纹上多余的密封剂会被挤进阀体内。多余的密封剂会造成阀芯的卡塞或脏物的积聚，调节阀价格低，进而导致阀门不能正常关闭。

电动调节阀的安装位置要考虑人员操作的方便性。操作人员要能看到指示器的显示数据，能看到储蓄的玻璃液位计，并能手动调节液位，能看到管道的压力表或阀杆的位移刻度，能用某些参数指示器来预估参数变化等。除此之外，还必须考虑到电动调节阀在现场维修和日常拆卸的可能性，维修费用的高低在很大程度上取决于人员接近调节阀的方便程度。尤其是安装位置高的调节阀，更应该考虑这一点。当然，通辽调节阀，方便操作固然重要，但也要考虑到日后维护的可能性。

1.如果需要拆卸带有阀杆和阀芯的顶部组件，电动调节阀的上方应留有足够的空间：如果需要拆卸底部

法兰和阀杆、阀芯的部件，电动调节阀的底部应留有一定的空间：如果需要拆卸调节阀附件，如手轮、阀门、限位阀等，电动调节阀的侧面应留有相应的空间。根据经验，拆卸用的空间，通常调节阀顶部与上方障碍物之间很小距离为450mm，调节阀底部与下方障碍物之间很小距离为500mm，侧面很小距离为350mm。

2.为了拆卸阀体法兰上的螺栓，在设计用大小头连接调节阀入口的出口配管时必须考虑这一间隙尺寸。比如大口径电动调节阀，或者是安装在高空的调节阀，否则，维修时拆卸调节阀将非常困难。

在安装电动三通调节阀时，调节阀供应商，要非常注意。现总结以下几点：

- 1.安装前必须仔细阅读说明书，切断有关电源并必须由技术人员进行安装。
- 2.水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。
- 3.阀体须位于盘管接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。
- 4.阀体及驱动器必须安装于垂直方向 $\pm 60^\circ$ 范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装。
- 5.与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。
- 6.阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中一定不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。

调节阀质量好-北特阀门(在线咨询)-通辽调节阀由山东北特阀门科技有限公司提供。山东北特阀门科技有限公司位于山东省潍坊市潍城区豪德工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北特阀门在调节阀中享有良好的声誉。北特阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北特阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。