

# 西门子 模块 6ES7315-2EH14-0AB0使用说明

产品名称	西门子 模块 6ES7315-2EH14-0AB0使用说明
公司名称	福建鸿飞达自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	福州市鼓楼区水部街道六一北路539号福星大厦1006单元
联系电话	15306977484 15306977484

## 产品详情

西门子 模块 6ES7315-2EH14-0AB0使用说明

西门子 模块 6ES7315-2EH14-0AB0使用说明

西门子 模块 6ES7315-2EH14-0AB0使用说明

现公司主营：AB、ABB、施耐德、

力士乐、霍尼韦尔、西门子、安川电机、福克斯波罗等多样品牌配件。

公司主营产品：DSC系统卡件、各类进口机器人备件、伺服控制器、电源模块、驱动器以及这周边产品。公司的业务遍布在全国各省市，且公司拥有进出口权，依托自贸区的报关优势以及完善的配套资源，长期与欧、美、日等工业厂商保持稳定的合作关系。

福建鸿飞达自动化科技有限公司 期待您的联系!!!

二、各个模块的性能具体如下：

(1) 电源模块 (PS)

电源模块用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源。

## (2) 接口模块

接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架

(ER)。S7-300通过分布式的主机架(CR)和3个扩展机架(ER)，可以操作多达32个模块。运行时无需风扇。

## (3) CPU模块

各种CPU 有各种不同的性能，例如，有的CPU 上集成有输入/输出点，有的CPU上集成有PROFI- BUS-DP通讯接口等。

以上只是列出了部分指标，设计时还要参看相应的手册。

## (4) 信号模块

信号模块用于数字量和模拟量输入/输出，又分DI/DO（数字量输入/输出）和AI/AO（模拟量输入/输出）模块。

数字量输入模块：

数字量输出模块：

数字输入/输出模块：

继电器输出模块：

模拟量输入模块

模拟量输出模块：

模拟量输入/输出模块：

## (5) 功能模块

西门子S7-300功能模块适用于各种场合，功能块的所有参数都在STEP7中分配，操作方便，而且不必编程。包括：计数器模块（FM350），定位模块（FM351），凸轮控制模块（FM352），闭环控制模块（FM355）等许多用于特定场合的模块。

#### （6）通讯模块（CP）

S7-300通讯模块是用于连接网络和点对点通讯用的专用模块，比如：用于S7-300和SIMATIC C7通过PROFIBUS通讯的模块CP343-5，用于S7-300和工业以太网通讯的模块CP343-1及CP343-1 IT等。

300CPU：

6ES7314-1AG13-0AB0

6ES7314-1AG14-0AB0

6ES7314-6CH04-0AB0

6ES7314-6EH04-0AB0

6ES7315-2AF03-0AB0

6ES7315-2AG10-0AB0

6ES7315-2AH14-0AB0

6ES7315-2EH14-0AB0

400CPU：

6ES7416-2XN05-0AB0

6ES7416-2XK04-0AB0

6ES7416-2XP07-0AB0

6ES7416-2XP07-0AB0

6ES7414-2XK05-0AB0

6ES7414-2XL07-0AB0

6ES7414-3EM05-0AB0

6ES7414-3EM07-0AB0

SINUMERIK 840D SL CNC 软件：

6FC5851-1XC44-2YA8

6FC5851-1XG00-0YA0

6FC5851-1XG45-6YA0

6FC5851-1XG40-5YA0

6FC5851-1XG41-4YA0

6FC5851-1XG41-5YA0

6FC5851-1XG41-6YA0

6FC5851-1XG44-2YA0

6FC5247-0AA06-0AA0

6FC5373-0AA00-0AA2

6FC5373-0AA00-0AA1

6FC5610-0BA10-0AA1

6FC5203-0AD10-0AA0

6FC5203-0AF50-0AA0

6FC9320-5DM00

6FC5210-0DF00-0AA2

6FC5203-0AF50-4AA1

6FC5210-0DF21-2AA0

6FC5247-1AA01-0AA3

6FC5357-0BB24-0AA0

6FC5235-0AA05-0AA1

6FC5800-0AP86-0YB0

6FC5800-0AP47-0YB0

6FC5800-0AP53-0YB0

6FC5372-0AA30-0AA1

6FC5357-0BB14-0AA0

6FC5203-0AP00-0AA1

6SL3994-6FC00-0AA0

6FC5303-0AF13-0AA0

6FC5210-0DF53-3AA0

6FC5210-0DF22-0AA0

6FC5357-0BB12-0AE0

6FC5210-0DF52-3AA0

6FC5303-0AA01-1AA0

6FC9320-5DC01

6FC5303-0AF50-3BA1

6FC5203-0AF02-0AA2

6FC5447-0AA01-0AA1

6FC5603-0AD00-0AA2