

变速箱，小型松土机,微耕机,旋耕机的变速箱

产品名称	变速箱，小型松土机,微耕机,旋耕机的变速箱
公司名称	永康市暖天工贸有限公司
价格	280.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:旋耕机配件 动力类型:汽油
公司地址	浙江永康市永康市象珠镇象珠四村
联系电话	86-57987263369 13857958642

产品详情

【产品参数】

发动机型号：1e44f-5

发动机型式：风冷二冲程（单缸汽油机）

发动机功率：1.9kw/6500-7000 r/min

发动机排量：52cc

汽化品型式：膜片式

燃油比例：25：1

发动机怠速：2800-3200r/min

燃油箱容积：1200ml

刀片：4片/24cm（直径）

耕地宽度：36cm

耕地深度：5-10cm

毛重：17kg

净重：15kg启动方式: 手拉反冲式

【产品描述】

小型松土机是根据丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。通用机型，前轮驱动，使操作更加轻松。适合沙质地、经济作物种植的松土。广泛适用于田间耕作，塑料大棚、烟草、苗圃，果园，茶园的管理，茶叶等种植作业，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低，生产效率高等特点。

小型松土机可广泛适用于塑料大棚、丘陵、山区、烟草、茶叶等种植作业。全包围挡泥及前轮驱动，让你用的更安全，更放心。非常小巧的一款微耕机,动力小,相当轻盈.

【操作指导】

检查、调整好旋耕机，我们就可以运行操作了。

1、起步 试运转，观察各传动部位有无异常现象。待旋耕机达到预定转速后，柔和放松离合器，缓慢起步。同时操作逐渐入土，直到达到耕深为止。注意，严禁在旋耕刀入土情况下直接起步，严禁急速下降旋耕机，避免零件损坏，或传动轴扭断。

2、运行 耕作时，前进的速度，旱田以每小时2~3公里为宜。在已耕翻或耙过的地里以每小时5~7公里为宜。注意，前进速度不可过快，防止机器超负荷，损坏动力输出轴。机器轮子位于旋耕机工作幅宽以内，走在未耕地上，以免压实已耕过的田地。作业中，如果刀轴上过多地缠草，应及时停车清理，以免增加机具负荷。行进中，如果遇到障碍物，例如水管、石块，应注意绕开障碍物，以免损害机器。旋耕作业时，拖拉机和悬挂部分不准乘人，以防不慎被旋耕机伤害。使用手扶拖拉机旋耕机组作业时，副变速杆必须放在“低”的位置，才能使用旋耕机。

3、转弯 地头转弯时，托起扶手架，再捏转向离合器，不要拐死弯，以防损坏零部件。

4、倒退 旋耕刀入土后，严禁倒退

旋耕机的结构、性能和使用操作方法，使用者只有熟悉旋耕机的结构特点、工作原理和性能，正确掌握使用方法，才能发挥其功效，防止机具或人身事故的发生。

前进速度选择

旋耕机前进速度选择的原则是满足碎土和沟底平整的要求，既要保证耕作质量，又要充分发挥拖拉机的功率，达到高效、优质、低耗的目的。