

# 无线红外线防盗器 红外防盗器 遥控警报器 家居红外报警器

产品名称	无线红外线防盗器 红外防盗器 遥控警报器 家居红外报警器
公司名称	义乌市晟航电子商行
价格	17.00/个
规格参数	工作电压:4.5 适用范围:家庭 型号:1051
公司地址	浙江义乌市义乌国际商贸城G区18327
联系电话	86 0579 85188327 18657987835

## 产品详情

本产品店主亲自试用过非常之好用，灵敏度高，安装方便，无须任何技术，到手即会等特点。现在快已临冬季正是盗窃案多发季节，家中有备可免后患。

产品特点：1.红外探测2.远距离多路无线遥控，原配两个遥控器3.精准识别，报警主人识别延时报警，报警率达到100%精准

技术参数：报警声级：105db(分贝)遥控距离：1-6米（开阔地）探测范围：3-6米左右，角度110度工作电压：4节5号电池供电，使用专用模块耗电非常少 尺寸:30\*19\*5cm产品标配：1个探头+2只遥控+1只万向支架(遥控电池已经配好,因厂家配的电池质量一般,建议另配几个备用,型号为:ag13纽扣电池,5号电池需要另配) 安装要求： 遥控红外示警器对所防护的范围应可直视，不能有障碍物。 安装时应避免红外示警器靠近冷热源，如冷热出风口、空调出风口、电暖器、冷风机等，避免直对门。 遥控红外示警器应与墙面成10~30度的夹角，此时探测距离最远，实际安装时根据情况调整安装角度。 由于遥控红外示警器在人体相对于镜片横向运动时红外探测灵敏度最高，而纵向运动灵敏度较差，所以安装时应注意探测器水平面的夹角和高度，这对防护区域有很大的影响。

使用简介：安装设置后,开关打开,主人可以在延时工作的时间内离开感应区域范围,10秒左右电子狗进入工作状态,有人经过感应的区域范围将发出报警的声音,需要关机时避开感应范围去关掉才不会发出声音,感应范围:水平角度是110度，垂直角度35度，是个扇型的区域，就象摄像头视频一样有个看到的范围，不在感应范围有人移动是不会叫的，正常在8米左右，感应距离,感应区域范围可以根据自己的需要来做设置调整。使用时按下上锁设防按钮后，主机鸣叫一声，表示进入设防状态，延时30~50秒后，如果检测到设防区域中有人，立即高响度报警30~50秒，按下开锁解防按钮后，主机鸣叫一声，表示进入解防状态，允许人员在设防区域活动。如果按下闪电或者铃当按钮，主机立即紧急报警30~50秒，其间只要随意按下设防或者接防按钮均能立即停止报警。

使用方法：1. 打开电源开关，开机指示灯亮一下，表示自检正常。2. 遥控红外示警器在刚开机后20秒钟待机延时，20秒内不检测报警信号，您必须在这20秒钟内离开电子狗的探测区域。3. 20秒后如果有人

员进入红外示警器的探测区域，遥控红外示警器将有5秒是延时，这样方便主人的识别，5秒后，如果没有接收到识别遥控器的信号，将会发出发出30秒钟刺耳的报警声响，报警音量是105 db。报警声响结束后5秒，若又有人员触遥控红外示警器，它将再次报警，周而复始。4. 在遥控红外示警器报警时，您可用遥控器关闭电源开关，结束报警。

安装指南：1、探头应避免直对门窗口，以免误报2、应调整探测器的倾斜角度，以使其探测距离最远3、探头的菲涅尔透镜应保持干净，不能有遮挡物体4、探头应远离冷热源，例如空调出风口、暖气、冷气机等5、开机30~50秒进入警戒状态，检测到有人报警30~50秒6、将电池盖打开，按照电池盒内部的标识将4节5号电池装入7、安装使用时应避免阳光、汽车灯光直射探头，须考虑窗帘飘动而引发的误报警8、安装在墙角或者墙面上，建议安装高度在离地面2~3米位置，可以防止小动物误报9、将遥控红外示警器固定在万向座上，转动红外示警器，使其符合安装要求和探测需要即可

注意事项：

遥控距离缩短时，请更换电池。 探测器里面装电池时，要定期检查电池是否漏液。 建议您定期检查红外示警器工作是否正常，避免漏报警。 探测器应防雨，防风，防日光曝晒，室内应避免空调、火炉等发热源，以免引起误报。 在开机时开机指示灯暗、报警声响变小和红外示警器误报率较高时，一般是电池电压不足，此时应及时更换电池。