

供家用保险柜,迷你保险箱,电子保险箱,墙壁保险箱,

产品名称	供家用保险柜,迷你保险箱,电子保险箱,墙壁保险箱,
公司名称	宁波市海曙威盾电子技术有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:艾博姆 型号:ea20b 报警功能:无
公司地址	海曙区秀水街22号
联系电话	13071914723

产品详情

此产品促销 一台起批

产品通过欧盟ce认证.

型号model

eb20

外型尺寸：高x宽x深 (mm)outside size:(hxwx
d)

200x310x200mm

内部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)

inside size:(hxwxd)

195 × 315 × 160mm

包装尺寸:高 × 宽 × 深 (mm)

210 × 320 × 220mm

packing size:(hxwxd)

净重 (kg)net weight

6.5

门板厚度(mm)door thickness

4mm

箱体厚度(mm)

body thickness

2mm

配置configuration

钥匙二把,铁膨胀螺丝二枚.地毯,说明书,

锁具类型：电子锁密码容量：3-8位适用对象：
酒店,宾馆,家庭,公司,超市.颜色：浅灰色/深
灰色/米白色/黑色/高强度冷轧钢板喷塑防锈、优质塑粉
粉末喷涂表面处理电子密码锁采用双二组密码管理,分
主密码和管理密码

3-8位组合用户自设密码,杜绝撞码的可能

1.第一次使用注意事项 产品出厂时如已安装电池并锁上箱门,使用前请输入原始密码“159”,按“b”键,绿灯亮5秒,顺时针转动旋钮打开箱门,或用机械应急钥匙开启箱门。然后用随箱所附的膨胀螺丝安装固定保险箱。2.开箱和关箱操作 1)机械应急钥匙开箱 取下中间商标的标牌,即看到锁孔饰,插入机械应急钥匙;逆时针转动90度,同时顺时针转动旋钮,即可拉开箱门,再把钥匙顺时针转动90度,回到原来位置,才能拔出钥匙。2)设置用户密码 在开箱状态下,按下箱门内的红色按钮,黄灯亮,输入任意3至8位数字作为密码,按“b”键确认。

如:按“12345678”按“b”键 密码设置完成。3)用户密码开箱(日常开箱) 在关箱状态下,输入设置的用户密码,再按“b”键,然后顺时针转动旋钮,即可拉开箱门。如:输入所设定的密码为“12345678”,按“b”键 然后顺时针转动旋钮,即可拉开箱门。

注意:若输入密码有误,蜂鸣器发出报警声,并且黄灯闪亮.如果连续3次错误输入密码,则键盘进入1分钟的被锁定状态,同时发出滴滴的报警声,此时说明系统进入1分钟自动锁定状态,1分钟后可重新操作。

提示:出厂时用户密码设置为“159”。

4)设置管理密码 在开箱状态下,先在键盘上按“0000”,然后按下箱门内的红色按钮,黄灯亮,输入任意3至8位数字作为密码,按“b”键确认。

如:按“000000”按“b”键 密码设置完成。

注意:出厂时,管理密码为“000000”。5)管理密码开箱(忘记用户密码时或管理人员管理使用开箱

) 当忘记用户密码无法打开箱门时,可用管理密码打开箱门.在关箱状态下,输入设置的管理密码,再按“b”键,然后顺时针转动旋钮,即可拉开箱门。如:输入所设定的密码为“000000”,按“b”键 然后顺时针转动旋钮,即可拉开箱门。

酒店管理人员也可以用管理密码打开箱门,方法同上.

6)机械钥匙开门:

出厂时,箱子均配有二把机械钥匙.当用户忘记密码或电池没电无法打开箱门时,可用机械钥匙打开箱门.

取下中间商标的标牌,即看到锁孔饰,插入机械应急钥匙;逆时针转动90度,同时顺时针转动旋钮,即可拉开箱门,再把钥匙顺时针转动90度,回到原来位置,才能拔出钥匙。

注意:请不要将钥匙放入保险箱内,电池没电时,请尽快更换!

安装方法: 由于本保险箱重量较轻,投入使用前必须用螺丝紧固于墙壁或地面。注意:将保险箱固定于某些墙壁或地面,可能会对墙体或地面的强固性有影响,安装前必须考虑墙体或地面的安全,以及确保墙体或地面能有效紧固保险箱箱体,否则后果自负。 1.水泥基材 根据安装尺寸示意图在墙壁或地面上钻孔,孔直径为10mm;将膨胀套筒插入墙孔;用膨胀螺栓固定保险箱。 2.木质基材 根据安装尺寸示意图,用外六角自攻螺丝直接将固定保险箱固定于木质基材上,

3.更换电池 打开箱门,撬開箱门内的塑料电池盒盖,按照极性安装上四节新5号(a) 电池,盖上电池盒盖即可。注意:电池的正负板性不要装反.必须使用碱性电池以免电池漏液损坏电池盒。(在低电压报警时,还能用一个月左右,请在这期间,及时更换电池)

常见故障或问题及其处理方法: 1.常见问题问题1.用户密码遗忘处理方法:用主密码开箱,或机械钥匙开箱后,重新设置用户密码。 问题2.管理密码遗忘处理方法:用机械钥匙开箱后,重新设置管理密码。 问题3.输入密码时,红灯亮。原因:电池电量不足。处理方法:更换新电池。 维护、保养及注意事项: 必须使用4节5#(aa)碱性电池,长期不使用时,请取出电池。无法用密码开箱时,请用机械应急钥匙开箱。若保险箱发生故障,非专业维护人员不得随意拆开保险箱,应送到当地维修服务点进行维修或直接同本公司售后服务中心联系。本产品只对您的物件起到一定的保管作用,尽管我们已经努力将本产品的安全性做到最好,但我们并不确保您存放于本产品内的物件绝对安全。对于存放于本产品内的物件若有丢失或损坏,我们不负任何责任。技术指标,性能修改时,恕不另行通知。 保修条例: 本产品免费保修一年。任何因生产工艺或元件缺陷问题造成的故障都属于保修范围。产品表面不在保修范围内,如划痕等。任何人为或外部因素所造成的故障都不属于保修范围,例如撞击敲打,或用户私自进行检修,均导致保修失效。 电池、毛毯属易耗品不在保修范围之内。 包装附件: •说明书1份 •应急机械钥匙2把 •安装膨胀螺丝2枚