

婴儿啼哭提醒器，婴儿看护器，婴儿监护器，婴儿啼哭报警器

产品名称	婴儿啼哭提醒器，婴儿看护器，婴儿监护器，婴儿啼哭报警器
公司名称	深圳市拓森电器有限公司
价格	27.00/套
规格参数	型号:ts-t166 类型:瞌睡提醒器 适用范围:30m
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道深南东路集浩大厦A1206 (入驻深圳中威企业管理顾问有限公司)
联系电话	15986847907

产品详情

宝贝介绍：发射器放在婴儿旁边,接收器随监护人带离当婴儿啼哭就会触发接收器发出哭声进行提醒监护距离80-100米发射器及接收器都使用2节“aaa”电池

说明：1．本产品主要用于婴儿睡眠监护，为一种声音感应触发,提醒的新产品。产品有声音感应发射器（transmitter）和接收发音器（receiver）两部份。如果醒来的婴儿发出哭声，婴儿附近的声音感应发射器（transmitter）就会发出信号，接收器（receiver）收到信号就会发出产品默认的婴儿哭声，提醒监护人此时婴儿可能醒来或其他情况。两个部份是用无线传输，避免了拉线的不便，是婴儿监护人的好帮手。2．使用前给两产品装进两节七号电池并盖好，使用时将两产品旁边的拨动开关全部拨离“off”处开启产品，（拨动感应器（receiver）按扭到“1”处为低灵敏度，拨到“2”处高灵敏度。拨动接收器（receiver）按扭到“1”是为小音量，“2”为高音量）。3．产品正常工作时，接收发音器（receiver）的指示灯会间隔3秒钟闪亮一次，表示接收发音器（receiver）是在能收到声音感应发射器（transmitter）发送信号的范围[注：声音感应发射器（transmitter）应放在婴儿睡觉的地方的近处]。如果接收发音器（receiver）的指示灯不能在3秒闪亮时，那表明接收发音器（receiver）离开了接收信号的距离范围，此时接收发音器（receiver）应要改变位置。

普通的讲；如果您要使用婴儿哭时，您把电池是按图标标示来放，然后将transmitter左调键调到test off，将右调键调到2。放在宝宝身边把receiver右边的调键调到2，放在自己的身边

如果不使用时，请先将receiver右边的调键调到0，将transmitter右调键调到0

将transmitter左调键调到test on/off都无所谓，只是表示接收信号指示，如果是调到on会在receiver右边的调键调到1或2状态时那个小红灯会时不时亮，代表着没有超出接收范围。