

盐城市地磅价格随时在线

产品名称	盐城市地磅价格随时在线
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	12600.00/件
规格参数	鹰衡:6米地磅 SCS:50吨 上海:厂家直销
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

淮安地磅，真正的淮安本土地磅生产制造厂家 - 淮安鹰衡称重设备制造有限公司，上海衡器厂淮安厂，老牌地磅厂家，淮安生产基地毗邻淮安机场、靠近京沪高速，优越的地理位置，全新的面貌，更好的质量，更好的服务！

本公司拥有剪板机、折弯机、自动焊接机等自动化生产设备，地磅最大的秤体预处置消费线，用此套设备在板材焊接行进行外表整体抛丸、初喷底漆预处置，轧平，经过大型剪板机折成U型钢,然后停止组焊，秤体组焊后整体抛丸后开端油漆工艺；采用全自动焊接，焊缝丰满、润滑平整、美观，立缝等采用CO₂气体维护焊，焊接性能契合国度规范，保证了产品的运用寿命，能够对客户承诺更长的质量保证期。

淮安地磅产品功能：

01. 称重范围:200kg-200t
02. 零位调整能力:± 100%F.S
03. 非线性误差:<0.01%F.S
04. 显示器等级:3级
05. 可驱动十六个传感器
06. 采用键盘标定量程和零位
07. 手动修正传感器输出系数功能
08. 零位自动跟踪范围选择功能

- 09 . 断电数据保护、不间断时钟
- 10 . 计价功能:10个单价贮存功能
- 11 . 200辆车号、皮重长期贮存功能
- 12 . 修改单个传感器编号功能
- 13 . 仪表可互换，不用砝码标定
- 14 . 手动/自动打印机、选择功能
- 15 . 汉字打印格式多种选择功能
- 16 . 可贮存2000个称重记录（断电保护）
- 17 . 日报表、月报表、分类（车号、货号）统计
- 18 . 二路RS-232C串行输出接口
- 19 . 采用塑料外壳20mmLED兰光显示，
- 20 . 电压:220V50HZ或外接直流12V电瓶
- 21 . 工作温度:0 -40
- 22 . 工作湿度:<90%RH
- 23 . 外型尺寸:320(宽) × 200(高) × 180(深)
- 24 . 28个功能按键

地磅主要由秤体、传感器、仪表、接线盒等组成，鹰衡公司体秤全部采用优质钢材，特殊工艺处理，正常情况下秤体不会出现问题，主要部件很多是电子原件，电子原件长期在恶劣的环境中工作，难免会出现一些小问题，而且出现问题的地方恰恰是我们看不见的地磅内部，这时候您该怎么办呢？第一时间报修，我们的售后人员会第一时间做出反应，但售后人员到达您地磅所在地肯定需要一定的时间，如果您地磅又急需使用，该怎么办呢？鹰衡地磅专业维修人员为您提供地磅故障处理的几个小妙招：

1)当打开地磅后，地磅仪表显示出数字并且无规律乱跳。

解决方法:碰到这种问题，可以先考接线盒，是否进水或水汽太重，打开后放在太阳下暴晒或用吹风机吹试试即可。

2)正常开机后称重结果偏轻或者偏重。

解决方法:先检查地磅承重体有没有被硬物垫住或者固定住，如果没有，按照使用说明书进行电子地磅重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决，应该考虑传感器损坏。

3)称重是显示器显示的数字不稳定。

解决方法:检查是否地磅置于水平面，重新调整其位置。

4)打开电源后，地磅秤显示器无反应。

解决方法:仔细检查电源连接线是否完好，显示器连接线是否完好。

如果以上几点排除后还是故障无法解除，那请您耐心等待，鹰衡售后人员正在快马加鞭赶往贵处。

电子地磅在起初标定时如果没有调校好，或者在后期使用中出现地基沉降等原因会出现各个角的称重数据不同，即俗称的角差，那么出现这种情况后该怎么办呢，下面电子地磅厂家就和大家说说调整电子地磅称角差的方法：

- 1、先关机，将接线盒各电位器调成一致，然后空秤开机，重量应为零，否则按置零键建立重量零点(用表测总激励+E和各只传感器+E之间的电阻，见接线盒的应用),开机置零。
- 2、将重量的显示分度值设为很小，如1kg,并将滤波幅度设在较大，如50-200d。预热15-30分钟
- 3、在地磅的一角加载一批砝码或重物，用此标定出应显示的重量，并记录仪表显示重量。
- 4、用此批砝码(或重物)在秤上依次测试出其它角重量数据，并记录。
- 5、测试传感器接线盒上各传感器上的实际激励电压，并记录。
- 6、选各角显示重量数据相近的数据中的一个值作基准重量，计算出地磅|汽车衡的角差。
- 7、根据计算出秤的角差，计算出秤无角差传感器新的激励电压 $E = \text{传感器原激励电压} E_0 \times (1 - \text{秤的角差} / \text{基准重量})$ 。