

榆林市一氧化碳报警器测量人工煤气生物质颗粒

产品名称	榆林市一氧化碳报警器测量人工煤气生物质颗粒
公司名称	深圳市吉凯达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋A301
联系电话	13025409966

产品详情

安装及使用注意事项

- 1.将电池接正负极性正确装入探测器，蜂鸣器发出“滴”的一声，探测器开始预热40s，液晶屏显示倒记时，此时，探测器无检测功能；40s后，探测器进入正常监控状态，液晶屏平时处于关闭状态，当空气中被测气体浓度值大于30ppm时，液晶屏显示环境中被测气体实时浓度值。
- 2.当环境中的被测气体浓度达到报警设定值时，探测器发出声光报警指示。
- 3.绿色电源指示灯，每35秒闪烁一次，表明探测器正在工作。4.红色报警指示灯，探测器进入报警状态时，红色报警指示灯快速闪烁，同时蜂鸣器发出鸣响，报警信号的报警声进行四次循环，每次循环为100毫秒开/100毫秒关，然后1.5秒关，直到co浓度降低到报警设定值以下时报警解除。
- 5.黄色故障指示灯，黄色故障指示灯常亮，同时LCD显示“Err”，蜂鸣器每秒钟“滴滴”2声，表明探测器出现故障，此时不再有检测报警功能，请与经销商联系进行维修。
- 每35秒钟点亮50ms后熄灭，同时“滴”声，表明电池欠压（电池电压低于3.7V），需要更换新电池。
- 6.测试按键：短按下此键，绿灯，黄灯常亮，红灯闪烁，蜂鸣器鸣叫，显示屏显示最近报警的峰值浓度，若指示灯，显示屏或蜂鸣器任何一个出现异常，请及时维修，以免危险发生时探测器不能正常发出报警信号。如果长按测试按键5s以上，则清除峰值记录，屏幕会显示“000”

安装注意事项：

- 1：探测器和燃料使用应位于同一房间，如果探测器被安装在墙上，它的高度应高于任何门窗的高度，但至少距天花板150mm.如果探测器被安装在天花板上，它距离任何墙面都至少要300mm.探测器距潜在气原至少150mm到300m.如果房间内有隔离物，探测器要和潜在气源位于隔离物的同一侧；在有斜面天花板的房间，探测器要位于房间高的一边；探测器应位于距居住者经常呼吸的区域非常近的地方。
- 2.探测器不能放置的地方 建筑物外面；食橱里或其下面；潮湿，或湿润的区域；水池或炊具的正上方，靠近门窗或任何可能受气流影响的地方，如排风扇或气孔，通往探测器的气流可能被窗帘或家居阻挡的地方，污垢或尘土可能聚积堵塞探测器并阻止它工作的地方；位于气温可能降至0℃以下或升至55℃以上的地方，在易被碰撞、损坏或不经意被移动的地方。
- 3.在哪些房间安装探测器

理想情况下，建议在每个有燃料使用的房间都装个探测器。

但是如果有多于一个燃具而探测器的数目有限，在确置时需要考虑以下几点：

- 如果卧室有燃具，则需要卧室内安装一个探测器；
- 如果房间内有个无烟道的或普通烟道式燃具，则需要在该房间内安装一个探测器；
- 如果在某个使用较多的房间如起居室内有电器，则需要在该房间安装一

个；· 在一个卧室兼起居室里，探测器要尽可能地远离烹饪和睡觉的地方；如果探测器是在一个不经常使用的房间，如锅炉房，则探测器需要安装在房间的外面，以便很容易听到报警声。

4. 安装示意图

注意：请使用相同规格的1.5V电池，如果使用其他容量低的电池或者将不同厂家的电池混用，将会缩短探测器的使用寿命；当电池耗尽时，本机无法对一氧化碳无法探测 简化的安装方法：步：从包装盒里拿出一氧化碳报警器后，左手拿着报警器底盘的边缘，右手拿着上半部分（带显示器的部分），左手逆时针旋转（右手不要动），将三节五号电池装入报警器（包装内电池电量有限，建议自己购买南孚5号电池3节装入）第二步：通过包装盒内的螺钉、涨塞等将报警器底盘固定在墙上，建议将报警器装在和炉子同一房间的空气不太流通的位置（如床头上方等），安装高度距离屋顶30厘米处（如果安装高度有困难，应至少安装在距离地面2.5米以上的位置，保证孩子触碰不到）第三步：然后将报警器主机扣在固定在墙体上的底座上作顺时针旋转，直到卡槽入槽（听到微小的咔哒一声）为止，报警器安装完成。

重点技术参数（或者列表格）产品名称：测量人工煤气的独立式可燃气体探测器型号：JKD- 601
工作电压：D.5V（3节1.5VAA电池）电池低压：3.7V 待机电流：