

SIMATIC西门子S7-1200存储卡代理商

产品名称	SIMATIC西门子S7-1200存储卡代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3300.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

SIMATIC西门子S7-1200存储卡代理商SIMATIC西门子S7-1200存储卡代理商

首先以模拟量适配器FX3U-4AD-ADP为例，讲解一下模拟量输入。适配器的使用流程主要包括如下：

- 1、确定适配器位置;
- 2、适配器型号判断;
- 3、适配器状态判断;
- 4、输入模式设置;
- 5、平均值设置;
- 6、当前值读取;

浔之漫智控技术上海有限公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及专业的售后服务、培训等。

6ES7216-2BD23-0XB8

6ES7216-2AD23-0XB8、

6ES7214-2BD23-0XB8 6ES7214-2AS23-0XB8

- 1、确定适配器位置。

适配器扩展在PLC左边，靠近PLC的适配器是块。

2、适配器型号判断。

适配器的机型代码储在特殊寄存器，机型代码固定为K1。

3、适配器状态判断。

适配器与模块一样，在某些错误状态是不能读取数据的，所以当模块机型代码正确时，还需要判断模块是否在发生错误状态。适配器的错误状态储存在特殊寄存器里面。

4、输入模式设置。

适配器与模拟量输入模块一样，也需要设置输入模式。适配器的输入模式设置需要根据位置与通道设置相对应的特殊辅助继电器。

电流输入：

电压输入：

5、平均值设置。

如果模拟量输入信号有波动现象，可以使用平均值功能，来获取稳定的数据。适配器的平均次数设置需要根据位置与通道设置相对应的特殊辅助继电器。

6、当前值读取。

根据输入模块与平均次数进行模数转换。

读取块适配器的模拟量输入值：

对于模拟量输出适配器的使用流程，基本和模拟量输出差不多，主要包括：1、确定适配器位置，2、适配器型号判断，3、适配器状态判断，4、输出模式设置，5、输出数据。其中1、2是一样的，3、4、5会有所不同，具体查看手册就可以了。这边就不再重复。

SIMATIC西门子S7-1200存储卡代理商
西门子触摸屏代理商
西门子变频器代理商
西门子PLC模块代理商
西门子电源模块代理商
西门子电机代理商
西门子电缆代理商
西门子电源代理商
SIMATIC西门子S7-1200存储卡代理商
SIMATIC西门子S7-1200存储卡代理商