

# 叠螺机404固液分离

产品名称	叠螺机404固液分离
公司名称	青岛首开环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区峡沟工业园西端（注册地址）
联系电话	13854245434 13854245434

## 产品详情

### 1. 开机顺序

- 1) 开机前必须对设备里的动定环表面用清水进行冲洗。
- 2) 将主电源开启，主电源指示灯亮。
- 3) 将系统启动，系统启动指示灯亮。
- 4) 将1#、2#主电机旋转到正转（开关右转），严禁电机反转工作。
- 5) 继续冲洗1分钟。
- 6) 停止冲洗，搅拌器、进泥泵打开。

### 2. 停机顺序

- 1) 停止进泥泵、搅拌器
- 2) 1#、2#主电机继续运行约10分钟（使主体腔内的污泥完全输送干净）。然后将设备主体表面用清水冲洗干净。
- 3) 停止1#、2#主电机。

4) 将系统停止，系统停止指示灯亮。

5) 将主电源断开。

3. 设备运行期间，如有跑泥，视情况定期对设备表面进行冲洗。

4. 设备运行期间如发现设备所出的泥土过稀，首先在确定溢流箱里的污水蓄凝效果后，再检查出泥处的挡泥板的位置（挡泥板的与主体板之间的间隙约4MM以下）并且紧固挡泥板的支丝。

5. 设备正常保养：如需24小时运作的时候，交接班时都需对设备里的动定环进行冲刷清洗。一周最少一次设备维护和保养。在气候低于零下的时候，切记一定要注意对设备和各水管的保温措施。以防冻坏设备的动定环和水管。