

## 中小型全自动环保节能电蒸汽发生器/12KW电热锅炉

产品名称	中小型全自动环保节能电蒸汽发生器/12KW电热锅炉
公司名称	广州市增城里致机电设备经营部
价格	3500.00/台
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:三维
公司地址	中国 广东 广州 增城市 新塘镇坭紫西坑路3号
联系电话	86 020 82682249 15017518298

### 产品详情

距离活动结束还有：03天28小时45分秒

广东电加热蒸汽锅炉生产厂家15017518298

仅售：¥3400.00

市场价：¥4000.00

广州电加热蒸汽发生器生产商

仅售：¥3400.00

市场价：¥4000.00

供应烫斗-按

仅售：¥170

市场价：¥200

供应品牌蒸汽烫斗rmb 200.00已售：0 宝贝标题rmb 0已售：0 宝贝标题rmb 0已售：0 宝贝标题rmb 0已售：0 宝贝标题rmb 0已售：0

### 三维全自动电加热蒸汽锅炉参数及特点

三维锅炉技术参数：

机型	额定蒸发量	最高压力	额定蒸汽温度	额定电压	长*宽*高 (mm)
6kw	10kg/h	0.4mpa	151	220v/380v	600*400*820
9kw	12kg/h	0.4mpa	151	220v/380v	600*400*820
12kw	16kg/h	0.7mpa	171	380v	740*450*950
18kw	24kg/h	0.7mpa	171	380v	770*490*1000
24kw	32kg/h	0.7mpa	171	380v	820*560*1100
36kw	50kg/h	0.7mpa	171	380v	920*600*1350
48kw	65kg/h	0.7mpa	171	380v	1010*600*1500
72kw	100kg/h	0.7mpa	171	380v	1010*600*1500
108kw	150kg/h	0.7mpa	171	380v	1010*600*1650

三维锅炉技术特点：安全性能：

1、产品装有经检验的安全阀，即使在控制系统不灵活的情况下，压力超过设定压力时安全阀将自动打开，防止锅炉因压力过大爆炸事故。2、产品装有压力控制器，通过检测锅炉的压力，自动对锅炉启、停进行控制，使锅炉在设定的范围内工作。

3、产品装有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。4、产品装有漏电保护器，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好控制线路。 安装要点与使用：

#### (1) 安装

1、先把自来水接通水箱水管，在本机器进水处装上阀门。

- 2、 电源进线必须采用铜线绝缘线，保证布线线径要求，防止电压损耗保证机器正常使用.
- 3、 单相电源电压必须在5-10%的范围内。若达不到须配置相应的自动稳定调节电源，否则会引起电器故障或影响产汽量。
- 4、 如果蒸汽输出管接引出管不能太长，太长使蒸汽冷却成水，一般18kw不得超过4米，在管子的尽头必须加装输水阀门。

## (2) 使用

- 1、 先将进水处阀门打开，向发生器水箱供水。
- 2、 待水箱水位到位后（浮球控制），打开电源开关，电源指示灯亮。
- 3、 水泵自动向本体（炉胆）内加水；加水指示灯亮。当加水达到设定水位后便自动转换到加热，此时加水指示灯熄灭，加热指示灯亮。
- 4、 在规定的加热时间内，即可达到0.4mpa压力的饱和蒸汽.此时可以使用蒸汽。
- 5、 当压力达到设定压力时,加热指示灯熄灭.，低于设定压力时又重新加热。
- 6、 使用蒸汽使炉胆内的水不断下降到补水时，水泵又向炉内补水，这样周而复始工作。
- 7、 工作完毕，关闭电源，关闭水源阀门，并将炉内的余汽排尽，以免水箱内的水吸入到炉胆内，影响第二天的工作。

## 使用注意事项：

- 1、 尽量用净化软质水，水中如有砂石、杂物就会损坏电热管、水泵、管道堵塞容易引起失控，液位控制器/探针积污容易失灵，水质差的地方必须加装净水器，以保证使用寿命和机器性能完好。
- 2、 炉胆内每星期必须排污一次。以免积污太多，堵塞管道等。液位控制器、电热管、炉胆、及水箱每月保养一次，为保证正常工作和延长使用寿命。
- 3、 在接通水箱进水管前，自来水管内必须先冲洗排放一次，以免砂石、fe，等杂物进入水箱，流入水泵内，损坏水泵。

- 4、第一次使用和中途加水时注意自来水的流量，严禁水供应不上而影响水泵质量和寿命。
- 5、发生器可能因管道内有空气，而加水困难。碰到此种情况，应打开下门板，在水泵的有一只放气螺丝，逆时针3-4圈，等有水冒出一些后既可，然后将放气螺丝旋紧。
- 6、若停机时间过长，在使用前，先用手把水泵转几圈，再打开电源，开始工作。
- 7、蒸汽压力控制，出厂控制在0.70mpa以内，不准用户自行调高压力控制，如果压力控制器失控，说明压力控制器输入蒸汽管内有堵塞必须清除，方可使用，或者更换压力控制器。
- 8、在装卸或安装中，不能倒置或斜放，水或蒸汽不能进入电器部分，如水或蒸汽进入电器部位容易漏电或损坏。
- 9、请用户注意设备的保养，不了解的地方不要轻易拆卸，请打电话给本厂，指导解决

#### 应用范围：

1.民用：蒸豆浆，点心及其它汤类、小型洗衣店用于熨烫；2.工业用：小型制衣厂，化工生产线用蒸汽；配套缩标机、食品机械，医疗机械，化工机械；反应釜；制茶发酵；等等。3.实验室用：教学实验室用小量蒸汽；4.医院用：医疗机械消毒，药品消毒等。5.工程养护:桥梁.路桥混凝土表面保养与护理. 质量保证期：

1.保证所有设备为全新、未曾使用、符合本合同的有关规定；2.符合国家规定的《特种设备安全监察规定》标准。3.双方确认产品保修期为电器元件36个月、电热管12个月.4.其它未尽事宜按《质量法》执行。

#### 售后服务方案：

1.售后根据产品每个部位所需要的定期检查或更换准时并且完好的进行维护。2.如用户使用中出现问题，用户提出问题，我司售后服务部对用户所提出的问题进行详细的解答。3.如遇到通讯解答不能解决的问题时，我司将按照服务承诺，在接到售后服务要求的同时，指派公司售后技术员上门服务。（注：外埠客户酌情收取费用）4.定期回访，认真笔录，做到先客户之忧。

发生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用眼看起来很清，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反应更厉害些，它们会粘在加热管和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

- 一）加热管外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗电量。
- 二）加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。

三) 液位控制器泥垢过多, 会使用失灵, 会不工作, 加热管会烧坏。

2) 本机要专人使用, 熟读说明书, 必须要按机器外表贴的警告提示, 和使用须知操作。

3) 使用三相电源时, 将标有“n”的一线接在电源领线上, 将标有“火线”的三条线分别接在电源的a,b,c三相火线上。

4) 机器外表必须要接地。

5) 每次开机前, 要先检查电源是否正常, 加好水箱的水。

6) 每次关机, 要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽, 关掉总电源, 否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体, 第2天开机到时候气压会很快上来, 不过阀门打开后出来的都是水。

7) 在使用本机的时候要注意及时排污, 每天最好二次, 排污时应带压力0.15map排放, 只有这样才会防止管道堵塞, 排污管道妥善连接, 避免烫伤。

8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加, 还会节约电费。

9) 如有技术的疑点, 请及时和我们联系15017518298

我们的网站: <http://www.junspy.cn>

"厂家直销批发中小型全自动环保节能电蒸汽发生器/12KW电热锅炉"的安装方式为快装锅炉, 结构形式是立式, 耗电量为低, 加热方式是电加热, 应用领域为服装, 加工定制是是, 输入功率为12(KW), 锅炉用途是工业锅炉, 循环方式为自然循环锅炉, 型号是SW-12, 品牌为三维, 出口压力是中压, 属性为属性值