

海南藏族自治州西门子授权代理商，西门子PLC,变频器

产品名称	海南藏族自治州西门子授权代理商，西门子PLC,变频器
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

西门子plc指示灯含义

plc在调试时状态指示灯可以帮助解决问题，关于西门子plc的状态指示灯的含义，分享给大家。

S7200 CPU指示灯含义

SF用作系统出错/故障显示，为红色，例如内部错误，用户程序错误（看门狗错误，间接寻址，非法的浮点数，地址范围错等）RUN 绿色，运行模式。STOP 黄色，停止模式。DP 分布式I/O，（仅对CPU215）。

S7300

CPU指示灯含义SF指示灯

用作系统出错/故障显示，为红色，CPU的硬件出现故障或软件有错，带诊断功能模块出错时点亮。BAT F 为电池故障，红色，电池电压低或没有电池时点亮。DC5V +5V电源指示，绿色，CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。FRCE 强制，黄色，至少有一个I/O被强制时点亮。RUN 运行方式，绿色，CPU处于RUN状态时点亮，重新启动时以2Hz的频率闪亮，保持HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。STOP 停止方式，黄色，CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮，请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮，正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮，由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。BUSF 总线错误，红色，PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮，集成有DP口的CPU才有此LED，(如CPU 315-2DP)，集成有2个DP口的CPU有两个LED (BUS1F和BUS2F)。

S7400 CPU指示灯含义INTF 红色，内部故障，例如用户程序运行超时，用户程序错误。EXTF 红色，外部故障，例如电源故障，I/O模板故障。FRCE 黄色，至少有一个I/O被强制时点亮。RUN 绿色，运行模式。STOP 黄色，停止模式。BUS1F 红色，MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线故障。BUS2F 红色，MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线故障。MSTR 黄色，CPU运行。REDF 红色，冗余错误。RACK0 黄色，CPU在机架0中。RACK1 黄色，CPU在机架1中。IFM1F 红色，接口子模块1故障。IFM2F 红色，接口子模块2故障。

附：S7400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。INTF指示内部故障，如：5V/24V的短路或过载；保持开关放在“0”位置，不允许对外部供电，电池故障。BAF

电池故障，如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池；BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时，或电池不存在，或电池放电过半时此LED点亮，BATT.INDIC开关用来选择1个电池监视，2个电池监视或不监视电池。DC5V/DC24V 当5V/24V

DC输出电压在允许的范围内时，此LED点亮，当短路或过载后恢复时该LED闪烁。