

## 02款碳晶墙暖温控器 小液晶温控器 智能房间温控器 电暖器温控器

产品名称	02款碳晶墙暖温控器 小液晶温控器 智能房间温控器 电暖器温控器
公司名称	宁海鲲鱼仪表仪器厂
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:鲲鱼 型号:c-02
公司地址	宁海县长街镇大湖村
联系电话	86 0574 65122218 13957833810

### 产品详情

c-02款电热膜温控器 小液晶温控器 智能房间温控器 内置探头温控器是控制室内温度的，本链接是内置探头控制室温用的，如需控制地温 可以配外接探头。探头5元一条，这款型号现货都是没有背光的，如需图片上带蓝色背光的需提前定制，背光的价格另加3元/个

#### 一、 参数说明：按键说明：

##### (1) 菜单键

开机状态下：按菜单键顺序进入地温设置 ->定时关机设置；

关机状态下：菜单键按进入定时开机设置。长按菜单键7秒进入室温误差校正设置，然后再短按菜单键顺序进入室温回差值设置 ->地温回差值设置 ->温度控制选择。

##### (2) 加、减键：调整参数设置值

##### (3) 开关机键：按一下开机，再按一下关机。

#### 二、 功能说明：

(1) 室温设置：开机状态下，按加、减键进行调节，长按自动加减，同时“st”符号闪烁。

(2) 地温设置：开机状态下，按菜单键进入，“ft”符号闪烁，此时按加、减键进行调节，长按自

动加减。

(3) 定时关机设置：开机状态下，按菜单键进入，“定时关机”符号闪烁，此时按加、减键进行调节时间。

(4) 定时开机设置：关机状态下，按菜单键进入，“定时开机”符号闪烁，此时按加、减键进行调节。

以下高级设定：（长按菜单键进入）

(5) 室温误差校正设置：关机状态下，长按菜单键进入，温度值个位闪烁，此时按加、减键进行调节。

(6) 室温回差值设置：关机状态下，按菜单键进入，“rt”符号显示同时温度值闪烁，此时按加、减键进行调节。

(7) 地温回差值设置：关机状态下，按菜单键进入，“ft”符号显示同时温度值闪烁，此时按加、减键进行调节。

(8) 温度控制选择：关机状态下，按菜单键进入后，只有“rt”、“ft”符号显示，此时按加、减键进行，如“rt”、“ft”同时显示表示室温地温同时控制，如只显示“rt”则表示只有室温控制，同样如只显示“ft”则表示只有地温控制。

(9) 防冻功能设置：关机状态下，长按菜单键进入，再按菜单键此时显示“on”或“off”此时按加、减键进行调节。on表示打开防冻功能，off表示关闭防冻功能。当打开防冻功能后室温低于5-7℃时开启加热。

(10) 出厂默认设置：关机状态下，长按菜单键进入，再按菜单键后当显示“l8”，按下键调整到“l0”所有的设置参数默认设为初始值。（初始值参考：三、参数说明）

三、

(1) 温度显示范围：0~60 显示精度为0.5

(2) 室温设定范围：10~40 初始值为26

(3) 地温设定范围：10~60 初始值为42

(4) 室温误差校正范围：+/-5 初始值为0

(5) 室温回差值设定范围：1~5 ，初始值为1

(6) 地温回差值设定范围：1~8 ，初始值为2

(7) 定时开关机时间设置范围：0~15小时。初始值为0

(8) 防冻功能，初始off关闭。

"02款碳晶墙暖温控器 小液晶温控器 智能房间温控器 电暖器温控器"的类型为热电偶式，过载电流是12（A），型号为C-02，品牌是鯰鱼，工作电压为220（V），加工定制是否，动作温度为5-40（℃）