

浙江台州市西门子电机(授权)总代理 V90伺服电机一级经销商

产品名称	浙江台州市西门子电机(授权)总代理 V90伺服电机一级经销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房(仅限办公)
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

浙江台州市西门子电机(授权)总代理 V90伺服电机一级经销商

调试方法

1、手自动切换(切换到手动),按上下按钮,然后按STATUS, FUNC, 出现OO serric(执行离线状态),按OK3秒,左上角 在闪,表示离线(手动状态)。2、自动整定,按上下按钮,选择CATIBRATE, 出现FUNC。再按AUTOCAL, FUNC。按START TUNE, 按OK, 出现..., 再按OK, 出现..., 再按OK, 出现..., 按OK, 出现rotating, 再按OK。3、修改电流值和定位器显示,按上下按钮,然后按Setup回到Func, 再按 Curr range回到Func。选择 0%-20mA Func 选择0%-0mA Ok
选择100%-4mA func
选择100%-_mA OK4.手自动切换(切换到自动),按上下按钮,然后按STATUS回到FUNC, 出现In serrice(执行离线状态),按OK秒,左上角 取消闪动,表示在线(自动状态)。5、退出,按 调节, RE ND Func, Pos Func 之后返回主界面。6、手动点动调试首先将调校DIP开关拨到Jog位置,用户只能手动设置满量程,不能设置全关位,阀门全关位为默认状态。当DIP 开关拨到Jog位置时,定位器的二极管的状态为黄-红-红-绿。此时用户再用Jog按钮 手动调节阀门至所期望的100%,阀门到位后,同时按 和 按钮,这时阀门自动进行调整,等调整结束后二极管的状态回到黄-红-红-绿,再重新进行100%的设定,设定完成后,同时按 和 按钮,阀门进行自动调整。调整完毕后,二极管的状态以绿色开始。这表明手动调试完成,定位器正常。7、就地手动操作QUICK-CAL按钮和 和 三个按钮同时按住三秒钟,二极管的状态黄-绿-红-红,此时松开三个按钮,就可以用 和 进行阀门开关操作。按QUICK-CAL按钮即可退出手动操作,恢复自动状态。