

物流运输设备、输送线设备

产品名称	物流运输设备、输送线设备
公司名称	青岛百川电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:bc 承载重量:多种 (kg)
公司地址	青岛市崂山区中韩街道办事处宋家下庄村
联系电话	13805324354

产品详情

本产品分为有动力滚筒线和无动力滚筒线，还可分为直线式和弯道式。

无动力输送机是靠外力(也称“外力式辊道”)或重力(也称“重力式辊道”)作用于输送物品,使物品按辊道路径运输,完成输送任务。主要由辊筒、支腿、拉撑、调节脚等部件组成，具有输送量大、运送轻便、方便维护等特点，是输送机类型中应用最广泛的一种。

无动力辊筒输送机依靠辊筒来完成输送，适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。

机架可选材质：碳钢、不锈钢、铝合金等。

辊筒材质类型：碳钢镀锌、碳钢镀铬、碳钢包胶、不锈钢、铝合金、pvc、abs等

滚筒式输送机特点：

1.具有结构合理、精度高、噪音低、转动灵活、承载范围大、外形美观等特点，该产品广泛应用于电子、烟草、化工、饮料、食品、啤酒、日用品等轻工行业及邮政、能源、交通运输等行业的物流运输，是现代物流不可缺少的最理想的产品。

2.适用于冰箱、空调、洗衣机等大型家电装配线或产品包装线及大型物流系统使用等。

3.滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品放

在托盘上或周转箱内输送。

4.能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。

5.滚道线之间易于衔接过渡，可用多条滚道线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。

6.可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。

7.结构简单，可靠性高，使用维护方便。

原理说明：

采用滚筒拖牵工作平面传送运动，来达到生产工艺目的。流水线采用组合式装配模式，工位数、滚筒间距可按工艺要求设定。

技术指标：

技术指标	
名称	指标与参数
线体长度	按客户工艺需要选定
线体宽度	按客户工艺需要选定
运送动力	"套滚筒子链"
滚筒间距	按客户工艺需要选定
工作面高度	推选值
工作面高度(h2)	750mm+-25mm(推选值)
运行速度	推荐：机械固定式、电磁调速式、变频调速式
运行方式	连续、节拍
适用范围	机电、家电的产品装配、输送、包装

流水线的具体操作说明1、 电器操作简要：

流水线的电源需要三相四线，外面装有总开关一个，（可用三相四线四极开关，也可用开关只控制三相电源，零线直接，注意切不可将第二种接法的零线也经过另外一个开关）。配电箱的n接零线，a, b, c接电源的三相电源，u, v, w接电动机，3，4接调速电机的f1, f2。5，6，7接调速电机的u，v，w。

2、 启动电动机的方法：

先接通电源，此时三盏电源指示灯全部都会亮，证明三相电源已经到配电箱。此时可以按一下电机开的蓝色按钮，就可启动电机，假如不能启动，可以打开配电箱门，看一下第一排的第二个dz108开关，是否是红的长，蓝的短。如果不是将此蓝色的压下去就可。电动机启动后，然后打开流水线调速表的开关，再将调速表的电位器慢慢向上调，使转速表达到想要的速度。关机时先将调速表的电位器慢慢向下调到零，然后关闭调速表的开关，再按一下电机关的红色按钮，就可停止电机。最后将总开关关闭。

3、 日光灯启动

按一下照明的蓝色按钮，就可启动日光灯，再按一下照明的红色关的红色按钮，就可停止日光灯。假如日光灯不亮，请检查日光灯支架上的平开关是否打开处于1的位置。最后检查第一排第三个，第四个dz47是否处于打开位置。

流水线各种配件维修及保养方法1、 机头电机的维修及保养方法：

切不可将电机进水，也不能在电机上加柴油及液体有机化合物，因为这样可能导致电机的绝缘损坏而出

现故障。调速头的保养方法同电机。其余查考电工手册的电机保养及维护。

2、链条的维修及保养方法：

链条在长期的运转后可能导致原来的润滑油发热挥发，而导致链条在运行过程中不平衡，噪声增大，爬行等。此时可打开机尾的封板，向链条加上黄油或浓一点的润滑油等。

3、流水线机头减速箱的维修及保养方法：

第一次使用在三个月左右将减速箱里的机油放净，用柴油或汽油将减速箱里面清洗一下，放净后将新的润滑油加至观察窗的中间即刻。（每一个月要注意润滑是否太少）。以后每年将润滑油换一遍就可以了。润滑油太多可能引发减速箱发热，电机负荷过大导致电机保护开关跳开。润滑油太少可能引发减速箱发热，噪声增大及减速箱绞死而报废。

网址：www.baichuan0101.com

电话：13805324354 李福国

"物流运输设备、输送线设备"的加工定制为是，型号是BC，承载重量为多种（kg），用途是物流运输设备，材质为多种