

直角转变万向球输送线 500 (kg)

产品名称	直角转变万向球输送线 500 (kg)
公司名称	安徽赛耐尔机械制造有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:snell-044 承载重量:500 (kg)
公司地址	安徽东至县东流工业园
联系电话	86-05668152666 18056617999

产品详情

安徽赛耐尔机械制造有限公司成立于2003年，坐落于皖江经济带东流工业园区内，占地100亩，水路交通便利，池州地区高新技术骨干企业，在合肥市和浙江湖州市皆设有分公司。企业拥有多台先进设备，如：激光切割机、数控剪板机、折弯机、自动抛光机和一些专用设备。公司拥有大批优秀人才，设计人员有18名，其中，博士1名，硕士2名，技术设计能力优越，可以完成复杂高自动化工程的规划设计。公司多年来一直致力于废旧汽车拆解设备、包装设备、输送机械和其他非标自动化设备的研发、设计并制造。产品包括通用的各类输送机械、包装设备、专用提升设备、自动装卸设备、废旧汽车拆解设备；如滚筒输送机、板链输送机、网带输送机、皮带输送机、提升机、封箱机、装箱机及其他各类非标设备等。产品在多个行业都有广泛应用，赢得了广大用户的满意。本公司拥有多项自主知识产权的专利，成功研制出了报废汽车高速拆解线和低速拆解线以及其他一些先进的自动化系统，为广大用户提供了技术支持和指导。本公司本着品质最优，信誉第一，服务至上的理念。以丰富的物流经验，为您提供令你满意的包装物流自动化工程的规划、设计并提供制作、安装及优质的售后服务。

流水线设备是在一定的线路上连续输送货物搬运机械，又称输送线或者输送机。按照输送系列产品大体可以分为：皮带流水线、板链线、倍数链线、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。一般包括牵引件、承载构件、驱动装置、张紧装置、改向装置和支承件等。流水线输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛。

流水线设备分类流水线设备有:生产流水线设备；装配流水线设备；自动化流水设备线；工业流水线设备；皮带输送线设备；组装流水设备线；链板线设备；滚筒流水线设备；插件流水线设备；周转车；工作台；提升机；涂装烘干设备；仓储货架；不锈钢制品；线棒产品；等非标设备，流水线设备！流水线操作说明1、电器操作简要：流水线的电源需要三相四线，外面装有总开关一个，（可用三相四线四极开关，也可用开关只控制三相电源，零线直接，注意切不可将第二种接法的零线也经过另外一个开关）。配电箱的n接零线，a, b, c接电源的三相电源，u, v, w接电动机，3, 4接调速电机的f1, f2。5, 6, 7接调速电机的u, v, w。2、启动电动机的方法 先接通电源，此时三盏电源指示灯全部都会亮，证明三相电源已经到配电箱。此时可以按一下电机开的蓝色按钮，就可启动电机，假如不能启动，可

以打开配电箱门，看一下第一排的第二个dz108开关，是否是红的长，蓝的短。如果不是将此蓝色的压下去就可。电动机启动后，然后打开流水线调速表的开关，再将调速表的电位器慢慢向上调，使转速表达到想要的速度。关机时先将调速表的电位器慢慢向下调到零，然后关闭调速表的开关，再按一下电机关的红色按钮，就可停止电机。最后将总开关关闭。3、日光灯启动 按一下照明的蓝色按钮，就可启动日光灯，再按一下照明的红色按钮，就可停止日光灯。假如日光灯不亮，请检查日光灯支架上的平开关是否打开处于1的位置。最后检查第一排第三个，第四个dz47是否处于打开位置。[2]流水线安装注意事项 流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短，生产工人操作方便，辅助服务部门工作便利，最有效地利用生产面积，并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求，在流水线平面布置时应考虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。

流水线设备

流水线安装时工作地的排列要符合工艺路线，当工序具有两个以上工作地时，要考虑同一工序工作地的排列方法。一般当有两个或两个以上偶数个同类工作地时，要考虑采用双列布置，将它们分列在运输路线的两例。但当一个人看管多台设备时，要考虑使工人移动的距离尽可能短。流水线安装的位置涉及到各条流水线间的相互关系，要根据加工部件装配所要求的顺序排列，整体布置要认真考虑物料流向问题，从而缩短路线，减少运输工作量。总之，要注意合理地、科学地进行流水生产过程空间组织。[3]设备配件维修保养方法电机的维修及保养方法 切不可将电机进水，也不能在电机上加柴油及液体有机化合物，因为这样可能导致电机的绝缘损坏而出现故障。调速头的保养方法同电机。其余查考电工手册的电机保养及维护。链条维修保养方法：链条在长期的运转后可能导致原来的润滑油发热挥发，而导致链条在运行过程中不平衡，噪声增大，爬行等。此时可打开机尾的封板，向链条加上黄油或浓一点的润滑油等。机头减速箱维修保养 第一次使用在三个月左右将减速箱里的机油放净，用柴油或汽油将减速箱里面清洗一下，放净后将新的润滑油加至观察窗的中间即可。（每一个月要注意润滑是否太少）。以后每年将润滑油换一遍就可以了。润滑油太多可能引发减速箱发热，电机负荷过大导致电机保护开关跳开。润滑油太少可能引发减速箱发热，噪声增大及减速箱绞死而报废。

"供应直角转变万向球输送线"的产品别名为输送设备，产品用途是不限，型号为SNELL-044，规格是5000*600*350，用途为输送，承载重量是500（kg），加工定制为是