

科士达UPS电源M15K参数规格

产品名称	科士达UPS电源M15K参数规格
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:M15K 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

UPS (Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply) ，即不间断电源，是将蓄电池（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。科士达UPS电源故障诊断功能。对监测到的不正常参数及时分析，及早发现故障苗头，显示其性质、部位，给出处理方法，并自动记录有关信息。科士达ups正常工作模式下关机：UPS系统进行定期检修或退出使用，从正常工作模式下进行关机过程如下：1、如果不需要再向负载供电，直接断开SWOUT;2、如果要对负载维持供电，UPS内部需断电维修，可继续以下操作，合上内部维修旁路开关SWMB，这时负载由旁路供电，如果不需要再向负载供电，直接断开SWOUT。3、依次断开输入开关SWIN、SWBY、电池柜内的电池开关。4、此时用户负载完全依赖UPS内部维修旁路供电;再过10分钟，待UPS内部直流母线电容放电完毕后即可进行一般的检修或维修工作。5、若需对UPS完全下电，需要装设外部维修旁路开关KBP，在分断空开SWBY和SWOUT后，合上外部维修旁路开关KBP，再断开内部维修旁路开关SWMB，将负载不间断地转入外部维修旁路供电。此后，可在断开UPS输入、输出配电开关的条件下完成UPS的整机更换或扩容等操作。科士达UPS电源开机：在初次送电过程调测完毕后，UPS系统进入使用过程，一般情况都带有负载。如果UPS输入电源满足规定的输入条件，可进行以下操作。EP系列UPS必须有交流输入才能开机。1、安装准备工作完成，输入电源到达UPS机柜的输入端;2、闭合旁路空开SWBY和输出开关SWOUT，等待旁路工作指示灯亮且为;3、闭合主路输入开关SWIN；4、启动操作流程闭合电池输出开关。如何科士达ups电源的供电时间？1、我们可以在科士达ups电源的外部接入一个大容量的电池组，其对于供电时间是起着重要的作用的。但我们一定要注意的是，这种方法尽管有效，但很有可能会造成电池组充电时间的相对增加，从而提高我们的人力和金钱成本，因此在选择时需要进行综合评估。2、我们如果想要供电时间，就需要让科士达ups电源的使用环境保持一个适宜的温度。一般来说，其佳的环境温度是在20到25 之间。与此同时，这样的环境温度还可以大大增加其使用寿命，这点优势还是比较重要的。3、我们还可以选购容量较大的科士达ups电源系统，这样不仅可减少维护的成本，如果遇到了负载设备扩充，其也可以立即进行运作，从而大大的方便了我们的操作，因此如今有很多人都会选择这一方式。