

湿喷机 湿喷机 道可机械 免费咨询

产品名称	湿喷机 湿喷机 道可机械 免费咨询
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

产品详情

开机流程

- 1、开机时，应把湿式喷浆机放置于水平位置，湿喷机公司，确保吸浆接头至注浆缸中心的垂直距离(即吸程)不超过一米;
- 2、把喷浆钢丝管连接于阀室排浆接头和混合器弯头，确保U型卡的插入可靠、无松动;
- 3、开启混合器喷浆阀门，启动电机，试机一分钟左右，看是否有异常情况;
- 4、开启主电机，观察浆液状况，一切正常后才能步入喷浆状态。

更多关于湿式喷浆机开机流程介绍，欢迎来电来函咨询我公司技术人员。

岩土层面、岩体裂隙、节理和断层的防渗、固结湿喷;

充填或裂隙湿喷，大洞穴、构造断裂带、隧道衬砌壁后湿喷;

劈裂湿喷，湿喷机，劈裂湿喷是浆液在孔内随着湿喷压力的增加，先压密周围土体，当压力大到一定程度时，浆液流动使地层产生劈裂，形成脉状或条带状胶结体。劈裂湿喷主要用于土体加固，但是在60~70年代，水电部门将劈裂湿喷用于土坝坝体和软弱地基的防渗处理。劈裂湿喷也用于裂隙岩体的防渗和补强;

高压劈裂湿喷，高压劈裂湿喷是在软弱岩层内多发生水力劈裂后的浆液充填。在裂隙岩体内浆液在缝隙

内流动给两壁岩石以压缩应力，产生扩缝效应使浆液继续充填，高压劈裂湿喷可提高湿喷效果。

以上是笔者给大家介绍的湿喷分类，只要弄清了湿喷的分类，湿喷机报价，才能做到心中有数，才能知道怎样做才能让湿喷机性能得到充分发挥。

当工程结束或需要运输时，必须对湿喷机进行拆卸，按照先后顺序正确拆卸不仅能事半功倍，还能对湿喷机减少损坏，关于拆卸先后顺序，不妨听听笔者的论述吧!

- 1、先拆卸电动机或固定板、出水管。
- 2、拆卸蜗壳和叶轮螺母，轻撬叶轮背面，拆掉叶轮键。
- 3、拆卸掉湿喷机的从动半联轴器，然后拆卸电动机座，湿喷机厂家，使其与支撑筒分离。
- 4、拆卸机座与支撑筒螺栓，使其分开。
- 5、后，拆卸轴套与轴承，把轴套及轴承拆卸掉整个湿喷机的拆卸工作就算完成。

拆卸湿喷机不仅要按照先后顺序操作，拆卸时还严禁用铁锤等猛烈敲击，以免破坏精密部件。

湿喷机报价-湿喷机-道可机械-免费咨询(查看)由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司位于辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前道可机械在行业设备中享有良好的声誉。道可机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。道可机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。