

海诺泰HLOAD蓄电池6GFM12-80 12V80AH计算机不间断电源

产品名称	海诺泰HLOAD蓄电池6GFM12-80 12V80AH计算机不间断电源
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:HLOAD 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

海诺泰HLOAD蓄电池6GFM12-80 12V80AH计算机不间断电源

安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。

电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。

搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

具有经济省力等特点，符合客户的要求。UPS备用电源是UPS供电系统的储存电能，在停电及不时，电池放电供应逆变器，逆变器再将电池中直流电转换成正弦交流电，保证负载的正常用电。铅酸蓄电池生产厂家，UPS备用电源应该充电恒压充电每只单格的蓄电池都是恒定电压进行充电。刚开始充电电流较大，蓄电池电动势及电解液体密度快速提升。

安装蓄电池时，请务必遵守以下事项：

- 1、蓄电池不要在密封空间或火的附近安装蓄电池，否则有引发及火灾的危险。
- 2、蓄电池不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池，产生静电时有时会引起

- 3、蓄电池不要在有可能进水的地方安装蓄电池，否则有发生触电、火灾的危险。
- 4、蓄电池请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。
- 5、蓄电池不要在有粉尘的地方使用蓄电池，否则有可能造成蓄电池短路。
- 6、将蓄电池放进箱内使用时，要注意空气流通。
- 7、蓄电池不要有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。
- 8、蓄电池同时使用容量不同、新旧不同，厂家不同的电池时，由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏，所以请避免使用。

海诺泰HLOAD蓄电池6GFM12-80 12V80AH计算机不间断电源