

机芯厂 机芯 三联仪表机生产销售

产品名称	机芯厂 机芯 三联仪表机生产销售
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

仪表机芯厂家同您介绍不锈钢压力表的正确使用方法：

- 1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。
- 2、压力表应垂直安装，倾斜度一般不大于 30° ，并力求与测量点保持同一水平，以免带来指示误差。
- 3、安装后，在无压力的情况下，观测指针是否在零位或紧靠盘止钉，否则不宜使用。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯生产厂家同您分享不同的环境以及测量不同介质需要选用不同的压力表：

对某些介质需用压力表，如氧气用YO氧用压力表，其外壳为天蓝色；氨类用YA型氨用压力表，其外壳

为黄色；氧气压力表、乙炔压力表应严格禁油，万一表内被油沾污时，可用注射器向弹簧管内注入四氯化碳；清洗干净后方可使用。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表使用注意：

- 1、仪表必须垂直：安装时应使用17mm扳手旋紧，压力表不应强扭表壳；运输时应避免碰撞；
- 2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃；3、使用工作环境振动频率<25HZ，振幅不大于1mm；
- 4、使用中因环境温度过高，仪表指示值不回零位或出现示值超差，可将表壳上部密封橡胶塞剪开，使仪表内腔与大气相通即可；
- 5、仪表使用范围，应在上限的1/3~2/3之间；

期待您在线留言或者来电咨询！