

# 斯林尔牌 二冲程华盛款侧挂割草机 割稻机 割灌机 除草机

产品名称	斯林尔牌 二冲程华盛款侧挂割草机 割稻机 割灌机 除草机
公司名称	永康市神锐园林工具厂
价格	330.00/台
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新
公司地址	永康市经济开发区曹园新村三街59号
联系电话	15925930179 15925930179

## 产品详情

技术参数：

发动机型号:1e40f-5

发动机形式:风冷单缸二冲程汽油机

发动机排量:42.7cc

发动机功率:1.25kw/6500r/min

发动机怠速:2800-3200r/min

化油器形式:膜片式

油箱容积：1200ml燃油比率:汽油与二冲程机油25:1净重:8.5kg

包装尺寸：1640\*100\*120mm（输出部分）

300\*240\*360mm（动力部分）

此款机子 随机带一个40齿乌猛钢刀片：如需要割稻谷请单独购买扶稻器.

各种割灌机刀片用途：(建议根据自己的需要购买哦.)

2齿方形刀片：适用于切割较低软的杂草，切割直径大（方形刀片在操作中比较耐用）

3齿刀片：适用于切割较高软的杂草，经济实惠

4齿刀片：适用于切割较高软的杂草（平衡，震动小，切割效果比较平整）

8齿刀片：适用于切割较低软的杂草（平衡，震动小，切割效果比较平整）

40齿刀片：适用于切割较硬的杂草和灌木（灌木直径1.5-2.0厘米）

80齿刀片：适用于切割较硬的杂草和灌木（平衡，振动小，切割效果比较平整）

打草头：用于较低软的杂草

随机装箱：说明书 工具包 配油壶 火花塞一个 手套一双 护目镜一个 漏斗一个

该机使用及其保养常识：

一、一般安全措施： 1、人身安全：严禁在室内添加汽油，严防火灾；机器运行时，严禁手脚靠近刀片；清理或检查机器时必须停机。

2、机器运行时，严禁手脚靠近刀片；清理或检查机器时必须停机。

2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；

3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出；

4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；

5、转动和停止之前手脚远离机器。二、操作前的检查： 1、使用正品2t（二冲程）机油，严禁使用4t（四冲程）机油。（推荐使用美孚2t二冲程级机油）。采用无铅汽油与二冲程机油25-30:1的混合比配制，绝不能使用纯汽油和含有杂质的汽油；

2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；

3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作平稳； 4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换；

5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换； 6、刀片，打草头有严格的尺寸限制，严禁私自改装或使用增大号刀片或打草头。感觉

机器震动异常，请立即停机检查刀片，打草头是否破损，松动，偏心。 7、严禁用刀片割多年生硬质灌木。严禁在有乱石的草地上用刀片割草，推荐用打草头割草，草坪或非木质杂草用打草头割草既

安全效率又高。三、保养： 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间； 2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物；

3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；

4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换； 5、及时更换刀片四、存放： 机器长时间不用时，应该将剩余的燃油倒出，按注油泵数次，然后再将燃油箱的燃油倒空，把刀片盖安装到刀片上，把割草机放到干净处。这样能使机器使用寿命更长。五、机械保养及常识： 1、新机器不可高速使用，请低速磨合3小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前检查机油油位。 2、二冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。不剪草时不要长时间使用最大油门。想让机器寿命更长，每工作半小时休息10分钟

3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。否则会使下次开机启动困难。

4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。

5、非专业人员不得调整化油器。

6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。 7、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。更换油滤器，向齿轮箱添加黄油。

8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。

9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。

10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。

- 11、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。
- 12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。
- 13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。

验货签收：收货时一定要当场拆开检查商品完好无损才签收，如有损坏请当场拒收（马上和卖家联系解决，属运输损坏的有权要求运输公司赔偿）。如果您鉴收了货物，本店即视为外观品质完好无损，对运输过程损坏的物品则由客户或运输公司承担

联系电话：15925930179 qq:1290146234

"厂家直销斯林尔牌 二冲程华盛款侧挂割草机 割稻机 割灌机 除草机"的动力类型为汽油，类型是收割机，型号为430，适用领域是林业，适用对象为稻类,麦类,薯类,玉米,秸秆,甘蔗,牧草,大豆,板栗,水果，品牌是斯林尔，产品类型全新，加工定制是是