

西门子授权代理商中国

产品名称	西门子授权代理商中国
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	88.00/件
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

本公司销售西门子全系列产品除特殊产品会备注说明

- 1, 6ES7,S7-200/ S7-300/S7-400,LOGO系列PLC。
- 2, 西门子OP、TP、MP（6AV）系列人机界面屏。
- 3, 6SE70、6SE71、6RA70、6RA28系列大型传动；
- 4, 数控系统802S、802C、802D、810T、810M、810D、840D、611系列驱动。
- 5, 6SE6440变频器，西门子6SE6420，6SE6430变频器。G120,G150,S120系列变频器整机及板卡。
- 6, 伺服控制系统 伺服控制器 6FC、6SN、6FX、6AU系列。
- 7, 伺服电机 1PH、1FK、1FT系列 S120系列 6SL系列。
- 8, 传动系统 西门子变频器、MM420/430/440系列，6SE70系列，G120系列，
直流调速器6RA70，6RA28系列，软启动3RW系列 及各种备件如：6SY7000、6SY7010等。
- 9, 6EP系列、6DD系列 6GK系列
- 10, 3RW40/44 3TF68/69 3RV 3RT 3RP 3TK 3TF 3RS 3RN 3TC 3TH 3WL 3VL 3WN等欢迎询价订货！

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

西门子阀门定位器初始化前需要做的准备工作

阀门定位器初始化前需要做哪些准备工作

- 1)设定传动比例选择器到正确的位置,检查反馈杠杆上的驱动销固定位置是否正确。
- 2)检查电气接线正确后,给信号,对于出厂没有做过初始化的定位器,第一次上电会显示如图 19,图中的 P37.5 只是举例,代表当前位置对于电位器的原始值,第二行的 NOINI 表示还没有做过初始化。
- 3)连接执行机构和定位器的气路,打开气源供给阀门。
- 4)检查机械安装:

执行机构与定位器之间的机械连接牢固,没有松动。使用增加和减小按键检查执行机构是否在整个行程内动作灵活。

驱动执行机构到中间位置,保证反馈杆位于水平位置。

LCD 应该显示“ P48.0 ”到“ P50.2 ”之间。

如果 LCD 显示不在这个范围,调节滑动摩擦离合器调节轮,使显示尽量接近“ P50.0 ”,越接近此值执行机构的定位精度越高。

角行程执行机构:

- 1)设定传动比例选择器到 90° 位置,如 3.6 所述。
- 2)检查电气接线正确后,给信号。
- 3)连接执行机构和定位器的气路,打开气源供给阀门。

4)检查机械安装:

执行机构与定位器之间的机械连接牢固,没有松动。使用增加和减小按键检查执行机构是否在整个行程内动作灵活,保证阀位显示不能出现“ P--- ”。图 20 中的内六角锁紧螺丝一定要拧紧。

5)检查完毕,把执行机构驱动到中间位置再做初始化,这样会缩短初始化时间。