

# FX5S-80MT/ES MELSEC iQ-F FX5S CPU模块

产品名称	FX5S-80MT/ES MELSEC iQ-F FX5S CPU模块
公司名称	菱活机电（惠州）有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:FX5S-80MT/ES 产地:日本
公司地址	惠州大亚湾西区石化大道西21号摩卡公馆5栋805号房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13410866749 13410866749

## 产品详情

欢迎咨询，我期待与您合作。三菱全新原装，自在菱活。

### 1. 产品概要

1.1 随附产品的确认本产品的随附产品如下表所示。请在使用本产品前确认是否齐全。

品名	个数
模块主机	1
防尘膜	1
安全指引	1

### 1.2 各部位名称C

No. 名称

(1) DIN导轨安装用卡扣

(2) 扩展适配器连接用卡扣

(3) 端子排盖板

(4) 外围设备连接器盖板

(5) 连接扩展板用的连接器盖板

(6) 输入显示LED(绿)

(7) 运行状态显示LED

PWR 绿色 通电状态时亮灯

ERR\*1 红色 错误时亮灯/闪烁

P.RUN 绿色 正在运行时亮灯

LAN SD/RD 绿色 通过内置以太网通信收发数据时亮灯

(8) 输出显示LED(绿)

\*1 出厂状态下接通电源时，由于没有可编程控制器的程序，因此LED灯将闪烁。关于详细内容，请参阅下述手册。 MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC用户手册(硬件篇)

打开正面盖板的状态

No. 名称

(1) RUN/STOP/RESET开关

(2) 内置USB通信用连接器

(3) 内置以太网通信用连接器(带盖)

(4) 连接扩展板用的连接器

(5) 端子排

(6) 端子名称\*1

\*1 记载了电源、输入、输出端子的信号名。表示功能接地端子。

侧面

No. 名称

(1) 连接扩展适配器用的连接器盖板

(2) 正规品认证标签\*1

(3) 铭牌\*1

表示，应使用具备适当额定温度(至少80)的电线进行接线。

(4) DIN导轨安装槽

\*1 无正规品认证标签或铭牌的产品不属于三菱电机保修对象

### 1.3 外形尺寸及重量

FX5S-30M/ES(S) , FX5S-40M/ES(S) , FX5S-60M/ES(S)

型号	W(mm)	W1(mm)安装孔距
FX5S-30M/ES(S)	100	81
FX5S-40M/ES(S)	130	111
FX5S-60M/ES(S)	175	156

外包装颜色 主机：芒塞尔色系0.6B7.6/0.2

FX5S-80M/ES(S) FX5S-80M/ES(S)属于地区限定型产品。

型号	W(mm)
FX5S-80M/ES(S)	235

外包装颜色 主机：芒塞尔色系0.6B7.6/0.2

MELSEC iQ-F

CPU模块

型号	输出点数	输入点数	输出形式	输入形式	电源规格
FX5S-30MR/ES	14点	16点	继电器	漏型/源型	AC电源
FX5S-40MR/ES	16点	24点			
FX5S-60MR/ES	24点	36点			
FX5S-80MR/ES	32点	48点			
FX5S-30MT/ES	14点	16点	晶体管(漏型)		
FX5S-40MT/ES	16点	24点			
FX5S-60MT/ES	24点	36点			
FX5S-80MT/ES	32点	48点			