

# 小型晒版机，60\*80晒版机

产品名称	小型晒版机，60*80晒版机
公司名称	深圳市龙岗区煜成丝印器材设备厂
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:60*80 最大晒版面积:60*80
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区爱南路348号一栋二楼
联系电话	86 0755 84613223

## 产品详情

### 一、性能特点

- 1、采用集成线拉制，操作简单方便。
- 2、带有自动曝光快门，晒版、抽气、曝光、排气一次完成。
- 3、带有优质真空泵，使网版、菲林、玻璃紧密贴合。

### 二、使用步骤：

- 1、首先打开上盖，用多功能玻璃清洁剂少许擦拭玻璃的两面，擦拭清洁彻底（尤其是初次使用）。
- 2、把晒版机的电源插头在4平方线、220v带地线的开关上。
- 3、把电源总开关打开，红色指示灯亮，按一下开灯开关，晒版机灯亮了。
- 4、将待晒网版（或钢版）放在玻璃适当位置，并把两条吸气导管放在紧网版的两侧（忌放在网版图案上或被网版压着，否则影响晒版质量）或者一条导管放在网版的侧边，注意导管不能压着网版的图案。把上盖往下拉，锁紧。
- 5、选择好时间后，把抽气开关打开，将制版的右边青色滑动开关往前推进。十几秒后上盖橡皮胶会慢慢被吸紧压往网版。
- 6、观察电流表的针回到10a之后，把曝光按钮按下，活动门打开，此晒版机时间工作开始；晒网版时间到，活动门自动回到原位。此时如有网版式继续类似晒，不可关灯，可连晒版数小时。

- 7、关灯之后，5分钟反把电源开关关闭，把晒版总电源关闭。
- 8、再次擦拭玻璃，使之保持清洁。
- 9、把晒版灯关闭之后，禁止即时开灯，要待到3-5分钟之后再开灯。

### 三、注意事项

- 1、长期不用要求拔下插头。保持通风干爽，不宜将腐蚀性物品放在一起。熄灯后，时间相隔5分钟，再开灯，否则会降低灯管的使用寿命。

### 四、售后服务

- 1、本机器至出售之日起，除，灯管，玻璃，橡皮布外。其余免费保修一年。

### 卖家联系方式

"供应小型晒版机，60\*80晒版机"的功率为1KW（kw），光源是均匀，型号为60\*80，电源是220V，最大晒版面积为60\*80，加工定制是是，产地为深圳，最大网框尺寸是45\*60（mm）