

# 巫山堆积门支持上门安装

产品名称	巫山堆积门支持上门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

巫山堆积门支持上门安装 当控制电机和卷门机的润滑系统出现问题时，将造成润滑系统故障，甚至导致液压卷闸门坏掉。当用户停止使用时，要及时的对机械进行检查，如果出现其他故障就要及时地进行维修。电动门是以式门机为基础的一种现代化控制门机产品，它根据卷门机控制方式而形成。

不锈钢卷闸门和铝合金区别？其实这种区别只在于不锈钢和铝合金的材质不同，卷闸门的做法完全是一样的，而且方式方法运行也都是相同的，只是从看上去的话不锈钢的光泽度更高一些，而铝合金相对说是哑光的一个状态，但同样达到的都是卷闸门的关闭和开启的效果。巫山堆积门支持上门安装

通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。 6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。

7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

8：闸机开闸后很长时间不关闸

8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。

9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。关于卷闸门定制相关介绍,防火卷帘门的供电电源应为消防电源；在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的，禁止安装在的环境，另外不要随意打开，如若发现门体上有电线缠绕打结等应及时处理。如果室内的温度低于35 时，可以使用一个开放式窗户。当冷却空气通过快速门时，要使热空气流动，并且在室外的温度低于30 时，应该保持室内温度在25 左右。注意通

道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。供电和控制导线截面积绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。而下方空档越大，就越容易穿过。所以，我们需要注意空挡不宜过大过小，否则都是不安全的。电泳材质电动伸缩门展开时，斜杆会逐渐倾斜，全部拉到位后，斜杆上方和下方会出现空档。如果上方空档越大，就越容易翻跃。格结构关门按“关”键，工作指示灯亮，门体伸展，大门通道自动关闭。开门按“开”键，工作指示灯亮，门体收缩，大门通道自动打开。手持手柄可在控制盒周围10-30米内(环境而定)活动控制，按手柄的“开”键，大门自动打开，按“关”键，大门自动关闭。手动遇到停电时，可打开机头箱门，用钥匙匙孔，180度，即可转为人工推拉。门窗厂为您提供泰安快速卷帘门定做相关信息，如果快速门安装的现场温度环境比较高，那么不管是自然环境引起温度过高还是车间内部温度造成的，都有可能将这个高温间接的传递给门设备上，所以建议用户如果现场环境温度比较高，那么就要选择合适的门，这样使用更合理。