

## 50机芯 50压力表机芯 三联仪表

产品名称	50机芯 50压力表机芯 三联仪表
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

### 产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

仪表机芯厂家同您介绍耐震压力表的调校方法：

耐震压力表的安装需要注意什么?采用活塞式压力计来做校验工具，将被校压力仪表和标准压力仪表以相同的压力比较它们的指示数值，所选择标准表的绝对误差一般应小于被校仪表绝对误差的1/3，所以误差可以忽略。认为标准表的读数就是真实压力的数值。

如果被校仪表对于标准仪表的读数误差不大于被校仪表的规定误差，则认为被校仪表合格。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

仪表机芯厂家三联仪表机芯同您分享耐震压力表的使用注意事项：

1. 使用时应缓慢打开阀门，使压力慢慢升到工作位置。若突然打开阀门，如压力失控，超过测量上限，会造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱牙而使仪表失去功能。

2. 使用完毕后，应缓慢卸压，不要使指针猛然降至零位，这样指针回撞在盘止钉上，会将指针打弯甚至打断。

#### 维护注意

1. 仪表要按规定要求进行检定或维修。
2. 拆下来的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表在安装时应注意事项：

压力表在安装前必须经劳动局有关计量校验部门进行校验，合格者方能安装。对已安装的压力表，应定期进行复验。不允许私自拆除铅封进行修理或超期使用未经校验的压力表。

期待您在线留言或者来电咨询！