

# EXCESSUPS蓄电池全系列EXCESSUPS电池Unity UT8K 兼容替换电池组

产品名称	EXCESSUPS蓄电池全系列EXCESSUPS电池Unity UT8K 兼容替换电池组
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EXCESSUPS蓄电池 型号:全系列 规格:1.2ah-260ah
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

EXCESSUPS蓄电池全系列EXCESSUPS电池Unity UT8K 兼容替换电池组

型号描述：佳电源 Unity UT8K 兼容替换电池组兼容性： Unity UT8K

状况：全新、新鲜库存包括：适用于Unity UT8K的完整兼容替换电池组

保修：包括 1 年全面更换保修，可提供额外保修预期寿命： 3-5 年

制造商： ExcessUPS

如何更换 APC Smart-UPS 机架安装电池

当“更换电池”指示灯亮起时，可能需要更换不间断电源（UPS）的电池。

注意：确保电池确实需要更换也很重要。在之前的文章中，我告诉您，即使不需要更换电池，红灯指示灯也可能会亮起。

以下显示了更换APC Smart UPS机架式电池的步骤。

1. 放置 UPS，使其面向您

2. 拆下 UPS 的前挡板
3. 拉动电池连接器绳子
4. 拆下固定电池的螺钉
5. 拉出电池模块
6. 获取新电池机架安装电池
7. 滑入更换电池并插接 Anderson 连接器
8. 将电池模块拧回原位

更换 UPS 的机架式电池时，请务必记住该设备可能包含电压。因此，有必要避免拆卸除电池所在部分之外的整个装置。对于用户来说，记住电池是他们唯一可以维修的组件也很重要。原装电池和更换电池应具有相同的类型和编号。更换电池之前，建议摘下手表、手镯和戒指。还需要使用带有绝缘手柄的工具。