

大港发电机出租《环京电力》静音发电车

产品名称	大港发电机出租《环京电力》静音发电车
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	康明斯:500千瓦 沃尔沃:800千瓦 小松:小松
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

产品详情

大港发电机出租《环京电力》静音发电车 出租发电机》《租赁发电机》《发电机出租》《发电机租赁》《发电车出租》《电源车出租》《发电车租赁》，功率从50KW~1800KW供客户选择。发电机组应平稳安全的场所，并具备良好的通风条件（温度 40℃），便于机组散热。2、严禁放置在户外日晒雨淋，避免水滴金属碎片或其它杂物入侵。3、发电机组确保接地良好，电源输出电缆应有足够截面积，良好，正确连接电缆。4、外接用电器操作时，须三相用电平衡，严禁长时间超负载运行。严格按标定功率使用。5、有刷电机须定期检查电刷磨损情况及轴承室油情况及与发动机连动部位。6、机组累计运行50小时换机油，以后每累计运行200小时换机油及机滤器，建议用CF-4柴机油。7、如机组长时间不使用须拆除电瓶连接线，每个月给电瓶充满电一次，确保有充足电量启动发动机。二、开机操作：使用无须进行长时间怠速磨合（柴油机出厂前已冷磨过）。按规范使用，机组不得长时间低载/空载运行，负载不能低于机组额定功率的40%，机组负载为50%至75%之间使用为宜。开机前柴油机应加满冷却水、加注机油到机油尺上刻度。空气开关应断开在分闸位置。起动发动机，并注意机油压力1.8--6.0kpa，机油压力未上升时禁止加速运行。加速至1500r/min，空载电压：400V，：50HZ，合上空气开关至合闸位置，依次接通负载用电。三、停机操作：机组停机前，首先应切断各项用电负载，断开输出空气开关至分闸位置，由发动机转速1500r/min降至怠速500-700r/min，冷却降温2-5分钟后，方可熄火停止发动机。四、机组运行监控：1、机组运行须专人操作检查仪表显示，机油压力/1.8--6.0kpa，水温/50 -96℃，电压/400V，/50HZ。观察控制屏各仪表及指示灯是否正常，注意机器的各部分运转声响是否正常及各连动部件是否松动。为了更好地柴油机使用寿命，机组严禁带故障运行,运行时发现异常情况，应即时停机检查,及时汇报主管，请求厂方技术支持。