

## 自行车码表/顺东码表/里程表SD-548B/生活防水/更稳定

产品名称	自行车码表/顺东码表/里程表SD-548B/生活防水/更稳定
公司名称	义乌蹦果电子商务有限公司
价格	13.00/个
规格参数	加工定制:否 属性:蹦果 :
公司地址	浙江义乌市义乌国际商贸城
联系电话	86 0579 12345678 15988536618

### 产品详情

【品名】防水型自行车码表 型号sd-548【品牌】顺东/sunding【材质】工程塑料 电子元器件【显示】lcd显示屏【尺寸】46mm\*45mm\*19mm【重量】约100g【颜色】黑色框可选【配置】表身,表支架(有线连着感应探头),感应磁铁,扎线,中文说明书15功能:1.记录行车速度2.记录行车总里程3.记录单次行车里程4.显示最大行车速度5.显示行车平均速度6.显示行车时间7.12/24 小时时钟8.自动循环功能9.公里或英里设定10.轮胎圆周设定11.总里程初始值设定12.行车数据采样功能13.保养提醒功能14.自动开关机(车辆不运行时300秒后自动关机,当车动或按任一键即可恢复到开机前的模式,并记忆开机前的各项数值)

安装提示:1、将表头座安装到车把上;2、将ag13纽扣电池装入表头背面电池槽3、初始化码表数据,一般只需要设置车胎圆周长一个参数就可以正常使用;3、表头插入表头座滑槽;4、将感应器安装到前车叉上,感应头部份正对辐条;5、感应磁铁安装在辐条上,与感应头对齐,相距5毫米左右;6、用尼龙扎带固定线缆;7、检查以上表头座、感应器及感应磁铁是否安装坚固。本包装带有必要的橡胶垫片及详细中英文说明书,以确保你的安装成功。8、更多功能请参阅说明书设置

设置功能1、将电池装及表头背面的电池槽;2、在15秒内按右键进入车胎圆周长设置;3、参阅轮径与周长对照表,比如28车型轮周长为224cm,按左键将三位数值设定为224(本机预设208cm)4、右键确定;5、更多功能请参阅说明书设置。

"自行车码表/顺东码表/里程表SD-548B/生活防水/更稳定"的加工定制为否,属性是蹦果