

保定雄安新区UPS不间断电源出租 应急负载箱租赁规格多

产品名称	保定雄安新区UPS不间断电源出租 应急负载箱租赁规格多
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

保定雄安新区UPS不间断电源出租 应急负载箱租赁规格多2、 电池工作方式

市电发生异常或停电时，逆变器将储存于电池中的直流电转换为交流电，持续提供电力供给负载继续使用，达到不断电的功能。

3、旁路运行方式

在线式UPS超载、旁路命令、逆变器过热或机器故障时，UPS一般将逆变输出转为旁路输出，即由市电直接供电。

4、旁路维护方式

UPS检修时，通过手动旁路保证负载设备的正常供电;检修完成后，重新启动UPS,UPS转为正常运行。

五、在线式UPS工作原理保定雄安新区UPS不间断电源出租 应急负载箱租赁规格多

在线式UPS在正常工作状态下，由厂用电源输入交流，经整流器整流滤波为直流再送入逆变器，变为稳频稳压的工频电流，经静态开关向负荷供电。当UPS交流输入电源因故中断或整流器发生故障时，逆变器由蓄电池组供电，仍可做到毫无间断地继续向负荷提供优质可靠的交流电。如果逆变器发生故障，还可自动切换至旁路备用电源供电。当负载启动电流太大，UPS也可自动切换至旁路电源供电，启动过程结束后再自动恢复由UPS供电。

如下图，供电电源为三路，其中两路交流电源来自厂用保安段，这两路电源可经静态开关自动切换，或经手动旁路开关手动切换。第三路来自直流屏，用蓄电池组供电，经隔离二极管到逆变器，三路电源配合使用。

4、UPS系统切换至旁路的操作

- 1) 检查旁路工作正常，处于备用状态。保定雄安新区UPS不间断电源出租 应急负载箱租赁规格多
- 2) 合上手动旁路开关，转入备用电源供电。
- 3) 约八秒后系统切至旁路运行。
- 4) 检查灯光指示正确，输出电压正常。
- 5) 断开正常交流工作电源进线开关，各信号灯指示正确。

七、UPS的日常维护保定雄安新区UPS不间断电源出租 应急负载箱租赁规格多

- 1、UPS在正常使用情况下，主机的维护工作主要是防尘和定期除尘。在除尘时应检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
- 2、平时每组电池中应有几块电池做标示电池，作为了解全电池组工作情况的参考，对标示电池应定期测量并做好记录。
- 3、当UPS系统出现故障时，应先查明原因，分清是负载还是UPS系统、是主机还是电池组。
- 4、对主机出现击穿、烧断保险或烧毁器件的故障，一定要查明原因并排除故障后才能重新启动，否则会接连发生相同的故障。