

黟县地磅（地磅厂家）/地磅专卖

产品名称	黟县地磅（地磅厂家）/地磅专卖
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	称体结构:U型梁 是否厂家:是 产地:上海和江苏
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

一：地磅主要技术参数：

- 1、 秤台规格：模块结构、标准化、系列化秤台，多单元组合；
- 2、 自动复位传力机构；
- 3、 称量范围: 30-150t
- 4 计量方式: 车辆上台面停稳后称量(静态计量)；
- 5、 计量精度: OIML III级准确度；
- 6、 输出方式：显示器显示、打印机打印、磁盘存储、数据联网，具有强大的数据管理功能，可实现班、日、月、年的数据分类统计管理
- 7、 设备电源：220V~ 50Hz；
- 8、 传感器工作温度：-30 ~ +70 ；鹰衡称重设备有限公司，衡器生产直销1吨~200吨地地磅，二层小地地磅，移动便携式地地磅，防爆地地磅，防水地地磅，带打印仪表。

二：地磅规格型号

- 1：设备型号 SCS - **T2：称量范围 30 ~ 200t 3：静态精度等级 III
- 级4：秤台刚度 优于1/10005：平安超载 150% 极限超载 250% 6：秤体构造 模块化构造7
- ：秤体装置方式 有/无基坑8：称量方式 整车静态计量9：鉴别力 当负荷改动相当于1.4d时，原显现

的数字 有不小于1d的变化10：工作温度范围 仪表：-10 ~ +45 11：传感器：
-40 ~ +65 12：顺应工作环境相对湿度 95%13：工作电压 220V ± 10%，频率50Hz。14：运转时间 全天候15：数据刷新速率：50次/S16：数字模块分辨率：120,000码17：输出信号：120000 ± 50码（满量程）18：通讯波特率：9600/19200/38400Bps19：车号/皮重功用，100个车号皮重存储材料存储 1024组数据，掉电维护。

20：如果被加装遥控器，系统会自动检测并报警提示

传输距离远 可达200米（模拟的只有20-30米）

21：地磅性能：交直流（内置电瓶）两用仪表

四点线性修正

22：智能化判别电池电量，自动关机保护电池

23：10个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算

超载130%仪表将锁定超载值显示

24：可提高10倍精度显示当前称量：

25：不间断（实用）时钟：真正的约定日期停机功能

车号、皮重500辆贮存，断电保护

26：1000个称重记录贮存；各类统计报表

车号分类统计；按货号分类统

27：日报表、月报表统计：

中文填充式快速打印可选

多种针式24针打印机配接

二路RS-485通讯接口

可增配RS-485通讯接口

汽车衡也被称为地磅，是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备，那么如果汽车衡出现了故障，你要如何去检查呢，你又怎样去排除故障呢？下面电子衡器厂家就为大家介绍一下汽车衡故障的处理方法！

一、查找故障位置

汽车衡发生故障不能工作，首先要找出故障发生在哪个部位，最简便的方法是借助模拟器来查找。

将接线盒至仪表的信号电缆线解脱，将模拟器的插座(9芯D型扁插座)插入称重显示控制器接口J1,接通电源，看称重显示控制器工作是否正常，说明故障在秤台，如称重显示控制器工作不正常，则故障在称重

显示器，其故障的排除必须由专门检验人员进行。

二、秤台故障分析

(1)首先检查接线盒，有无水汽侵入，如果有水汽，用酒精擦洗，然后用电吹风吹干，清洁内部。

(2)查找接线有无短路。在接线盒内用万用表测量屏蔽线与其它各线的电阻，有无短路现象。如发现有短路现象，则需要更换电缆，无故障则按以下步骤继续查找。

(3)查找传感器故障步骤如下：

在接线盒内用万用表检查激励电源正(E+)和激励电源负(E-)间电阻值，其阻值大约为780Q/传感器数。

逐次断开传感器，用a的方法测量正负激励端或正负输出端间的阻抗值，看与合格证的阻值是否相符，查出损坏的传感器。

当然，也可按下一步查找。

将1/(n-1)秤量的砝码依次放在秤台的各个承重点上，如果发现哪个承重点的示值不正确，则表明该处的传感器有问题，应

进行更换。

我们凭借多年的销售经验和完善的管理体系，严把质量关，以优惠的价格，优异、务实的服务精神赢得用户yizhihaoping，欢迎您

的莅临参观。