

# GPS公交车报站器, GPS报站器 , 广告报站器 ,

产品名称	GPS公交车报站器, GPS报站器 , 广告报站器 ,
公司名称	北京唯创齐联电子科技有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:唯创 型号:wt2008 功能:公交车自动报站器
公司地址	中国 北京市 北京昌平区立汤路30号71号楼5层537
联系电话	86-010-89750195 13717789790

## 产品详情

### GPS报站器简要操作说明

.按键功能说明 :

序号

名称

功能

备注

1

上/下行

选择报站器是处于“上行”还是“下行”。当选择其中一个时，数码管显示该线路的对应的站数。

2

重播

重新播放上一次的语音

3

## 音量-

音量减。音量共分8级。最低为“00”，静音：最高为“08”。音量信息掉电保存。系统重新上电，默认音量最大。

4

## 音量+

音量加。音量共分8级。最低为“00”，静音：最高为“08”。音量信息掉电保存。系统重新上电，默认音量最大。

5

1

常用语1播放键，也可以用作广告语

6

2

常用语2播放键，也可以用作广告语

7

3

常用语3播放键，也可以用作广告语

8

4

常用语4播放键，也可以用作广告语

9

5

常用语5播放键，也可以用作广告语

10

6

常用语6播放键，也可以用作广告语

11

7

常用语7播放键，也可以用作广告语

12

8

常用语8播放键，也可以用作广告语

13

退后

播放上一段语音

14

停止

停止播放当前段语音

15

起步

播放当前站点相应的起步语

16

到站

播放当前站点相应的到站语

17

“自动”指示灯

该指示灯闪烁，表明系统当前处于“自动”状态，就是GPS自动报站状态。如果是常亮或者不亮，表明系统没收到GPS信号或者处于别的状态。

“自动”，“手动”，“学习”状态指示灯的指示方式略有不同，请注意。

18

“手动”指示灯

该指示灯闪烁或常亮，表明系统当前处于“手动”状态，需要司机人工来操作报站器。如果是不亮，表明系统处于别的状态。

19

“学习”指示灯

该指示灯闪烁，表明系统当前处于“学习”状态，对报站器的每一个操作动作，系统都会自动作记录。如果是常亮或者不亮，表明系统没收到GPS信号或者处于别的状态。

20

“上行”指示灯

该指示灯亮，表明系统处于“上行”状态

21

“下行”指示灯

该指示灯亮，表明系统处于“下行”状态

22

数码管

显示线路数量，站数，当前播放站点，音量大小

学习：

长按【停止】键，选择【学习状态】。该状态主要是让报站器对车辆行驶线路进行学习，对行驶路线的经纬度进行记忆，并记录报站器在某个地方发生过的事情。

操作办法：

1，将GPS报站器接上电源，接上GPS天线，等待约30-60秒，GPS报站器才能接收到信号，接收时间，不同的地方，不同时间，等待时间长短略有不同，但差异不大。接上电后，原来【学习】状态指示灯常亮，当接收到GPS信号后，【学习】状态指示灯闪烁，表明系统已经成功接收到信号。

2，每当车辆到站，出站，都对报站器进行相应的操作。根据车辆的速度，确定按键的时间，一般到站要在离站点50-15米的地方按，起步是在起动车辆后就按，这样报站器两次按的距离大于15米才可以，小于15米，就不可以了，这样操作重复直到终点站。

3，当车辆要往回走的时候，按一下板面上的【上/下行】。当按下按键时，数码管会首先显示『下行』的站数，如“08”，然后才回复显示当前站数，“00”。同时，『上行』状态指示灯灭，『下行』状态指示灯亮。

4，重复刚才上行时的操作。直到终点站。

5，至此，【学习状态】的操作已经完成。只等待保存相关操作信息。

提示：如果将常用服务语作为广告语来用，那么，报站器又将具备多了一个功能：广告。可谓一举多得。在需要做宣传的点位按一下相应的数字按键，就自动记忆，下次就能自动播报了。

6，删除GPS信息，如果在学习过程中出错，需要重新学习，长按【退后】键，在按下瞬间，如果报站器当前是第一段语音，则不播放任何声音；如果报站器当前是非第一段，则会播放其中一段声音，数码管会显示。保持按下约3秒，声音停止，【学习】状态指示灯灭一下，又亮起来。表明当前线路1的GPS信息已经擦除完毕。有关线路1自动报站的信息已经擦除了。完成后按照以上步骤再重新学习一下即可。

7, 学习完成后, 长按【停止】键, 选到自动状态, 即可自动报站器了。

认识几点:

系统只能识别到SD卡里面的“advert01”这个文件夹

“advert01”这个文件夹由报站器软件MPSTA1.03编译生成

“advert01”文件夹里面的内容包括: 报站的所有语音, 语音排列顺序信息, 配置文档, 还有的就是通过USB口写入的GPS报站线路信息。

SD卡容量大小有限, 装载语音容量不能超过报站器里面SD卡的容量。一般情况下, 报站器内的SD卡容量标配是32M, 在报站语音为128M/bit的数据量情况下, 它能装32-64分钟的语音。

对于用户自行购买的SD卡, 品牌, 种类都可能不一样, 不能排除是否为正品, 有些冒牌SD卡不能识别。请注意。同时, 由于市面上SD卡的牌子数量很多, 我公司无法一一作测试, 所以当报站器无法识别SD卡时, 请注意是否属于这个问题。

接线说明:

WT2008-GPS

自  
动  
报  
站  
器  
简  
要  
说  
明