

火力发电厂液压站油滤芯QTL-6027A折叠油泵口油过滤器

产品名称	火力发电厂液压站油滤芯QTL-6027A折叠油泵口油过滤器
公司名称	廊坊欧瀚环保科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	欧瀚:QTL-6027A QTL-60:QTL-6027A 河北省廊坊市:QTL-6027A
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村792号（注册地址）
联系电话	17746215400

产品详情

火力发电厂液压站油滤芯QTL-6027A折叠油泵口油过滤器

液压油滤芯保养方法如下：

- 1、换前先放掉原有液压油，检查回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯，看是否附有铁屑铜屑或其他杂质，有的话可能有液压元件故障，检修排除后，清洗系统。
- 2、换液压油时须同时更换所有液压油滤芯(回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯)，否则相当于没换。
- 3、辨别液压油标号，不同标号、不同的液压油不混用，可能会起反应变质产生絮状物，推荐用该挖掘机***用油。
- 4、加油前必须先装上吸油滤芯，吸油滤芯罩着的管口直接通向主泵，进了杂质轻则加速主泵磨损，重则打泵。
- 5、加油至标准位置，液压油箱上一般都有油位表，看液位表。注意停放方式，一般是所有油缸全部收回，即小臂、铲斗完全伸出并落地。
- 6、加完油后注意主泵要排空气，否则轻则暂时全车无动作，主泵异响(空气音爆)，重则气穴损坏主泵。排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头，直接加满即可。火力发电厂液压站油滤芯QTL-6027A折叠油泵口油过滤器