

# 拉杆液压缸厂 北京拉杆液压缸 茂源

产品名称	拉杆液压缸厂 北京拉杆液压缸 茂源
公司名称	威海市茂源液压机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭镇驻地
联系电话	18663101329 18663101329

## 产品详情

### 、液压缸的拆装

1. 拆卸液压缸前，应使液压缸回路中的油压降为零
2. 拆卸时要防止损坏液压缸的零件
3. 由于液压缸的具体结构不尽相同，拆卸的顺序也不尽相同，拉杆液压缸厂，要根据具体情况进行判断

\* 法兰联接式，应先拆除法蘭联接螺钉，用螺钉把端盖顶出，不能硬撬或锤击，以免损坏

\* 内卡键式联接，应使用工具，将导向套向内推，露出卡键后，将卡键取出后并用尼龙或橡胶质地的物品把卡键槽填满后再往外拆

\* 螺纹联接式油缸，应先把螺纹压盖拧下

\* 在拆除活塞杆和活塞时，不能硬性将活塞杆组件从缸筒中拉出，应设法保持活塞杆组件和缸筒的轴心在一条线上缓慢拉出。

为了保证液压缸能够长时间保持良好的工作状态，所以用户在日常使用的过程中，北京拉杆液压缸，应当定期对缸筒进行检查。在进行检查的时候，主要是根据液压缸的实际使用情况来确定适当的时间，并且要做好相应的检查记录。下面我们一起来了解下具体的内容，希望能够帮助到大家。

在检查缸筒的过程中，我们还需要及时调整该设备的状态。比如如果液压缸装置了相应的可调节式缓冲装置的话，同时活塞处于运动的状态，那么这时候我们需要先把节流阀放在流量较小的位置上。之后再缓慢地逐渐调节节流口的大小，直至达到要求为止。

油缸即液压缸。液压缸是输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比的直线运动式执行元件。它的职能是将液压能转换成机械能。液压缸的输入量是流体的流量和压力，拉杆液压缸生产厂家，输出的是直线运动速度和力。液压缸的活塞能完成直线往复运动，输出的直线位移是有限的。液压缸是将液压能转换为往复直线运动的机械能的能量转换装置。液压缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定，其他装置则。拉杆液压缸厂-北京拉杆液压缸-茂源由威海市茂源液压机械厂提供。威海市茂源液压机械厂是山东威海，液压元件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在茂源液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创茂源液压更加美好的未来。