

液氮底部充装鹤管 液氮卸车臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氮底部充装鹤管 液氮卸车臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢、不锈钢 适用介质:液氮、氨水 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氮鹤管是液氮储存与运输中必不可少的设备之一，它承担着液氮的充装和卸车工作。作为液氮鹤管生产行业的技术人员，我代表连云港广优机械设备有限公司，向您介绍我们的液氮底部充装鹤管和液氮卸车臂。我们的产品质量可靠且可以根据客户的需求进行定制服务。下面将从材质、结构、作用和注意事项等多个方面来详细介绍。

材质：

我们的液氮鹤管和卸车臂在材质方面提供碳钢和不锈钢两种选项。碳钢具有良好的耐用性和机械性能，适用于一般液氮的存储和运输。不锈钢则具有更高的耐腐蚀能力，适用于对液氮质量要求更高的场合。

结构：

我们的液氮底部充装鹤管和卸车臂采用AL2543 DN50/25型号，该结构设计合理，能够有效地充装和卸车液氮。，它还配备了安全阀和液晶显示屏，以确保操作时的安全性和便捷性。

作用：

液氮鹤管和卸车臂的主要作用是将液氮从储罐或运输车辆中充装到目标容器中，或从目标容器中卸出液氮。它们能够快速、高效地完成液氮的充装和卸车操作，节约时间和人力成本。

注意事项：

1. 在使用液氮鹤管和卸车臂进行液氮充装和卸车时，需确保工作场所通风良好，并避免火源接近。
2. 在操作过程中，请根据实际情况调整充装和卸车速度，避免过快或过慢导致液氮的波动和浪费。

3. 在使用液氨鹤管和卸车臂之前，请检查其连接部位是否紧固，保证操作过程中的安全稳定。
4. 在长时间不使用液氨鹤管和卸车臂时，请注意进行防锈处理，以延长其使用寿命。

通过以上介绍，相信您对我们的液氨底部充装鹤管和液氨卸车臂有了更清晰的了解。我们的产品质量可靠，可根据您的实际需求进行定制。无论您在全国的何处，我们都能够提供给您满意的产品和服务。欢迎联系我们的销售团队，详细了解产品信息并进行购买。

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。