汤浅蓄电池UXL550-2N/2v500AH详情规格

产品名称	汤浅蓄电池UXL550-2N/2v500AH详情规格
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:2V500AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创 业园A栋办公楼1-2391(注册地址)
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

蓄电池安装注意事

- (1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。 (2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- (3)在安装过程中要注意绝缘。(4)不要把机器安装成密闭形结构。
- (5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以空气流通。
- (6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。(7)不要让电池与有机溶剂接触

UPS蓄电池好坏判别方法

- 1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
- 2、 带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。

3、用万用表测量:

- A、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
- B、 市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。

- C、 测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例), 充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
- D、电池开机测量: UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。

蓄电池使用注意事项

- (1)确认使用条件符合厂家的规格要求。 (2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
- (3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
- (4)定期进行蓄电池检查。(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
- (6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。 (7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
- (8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池
- (9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致。