

# 压风自救器怎么使用

产品名称	压风自救器怎么使用
公司名称	鹤壁市博达矿用设备制造厂
价格	4300.00/套
规格参数	
公司地址	鹤壁市鹤山区新生路18号
联系电话	0392-2828881 15539256238

## 产品详情

购买了压风自救器需要了解怎么样使用才能发挥最大的自救效果，下面鹤壁博达专员（宋）为您提供下资料。一、压风自救器怎么使用？1、此款产品一般形成系统后使用，即由若干组压风自救装置安装在同一个地点形成压风自救站，每组一般由3~5个头组成，压风自救器每个地点装多少个头，应视该工作场所的工作人数而定，其安装头数应大于在该场所工作的人数的三分之一。该装置系统结构简单，价格便宜，是一种经济型永久性自救装置系统。2、压风自救器的技术参数 型号：zyj  
气源压力（mpa）0.3~0.7 输出压力调节范围（mpa）：0.09 单个装置耗气量（l/min）：100~150  
减压器噪声（db）：85 供气方式：接近压风系统或单独地面供气站 操作方式：手动调节操作  
质量（kg）：1.2 注：可按照客户要求制作。

压风自救器怎么使用，以上几点内容可参考，根据各个不同地区的情况，如果使用环境有改变或者有特殊要求，请与我厂专员联系。