

漳平市地磅规格齐全

产品名称	漳平市地磅规格齐全
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	19800.00/件
规格参数	是否出口:是 供电方式:交直流 面板材料:碳刚
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

地磅秤体安装规程

电子地磅秤体的安装多采用非整体式安装方式，包括安装称重传感器底座平板、安装秤台、安装称重传感器和限位调整。

安装称重传感器底座平板：传感器基础板的安装按照基础上预先留出预留孔下安好地基螺栓—灌注水泥沙石，不得留有空隙。平板的倾斜度应小于1 / 1500，四个平板的等高偏差应不大于3ram · 中心距离的对角线偏差不应大于2mm。

安装秤台：安装平板式地磅时，应考虑承重台的节数，并合理选择安装承重台的顺序。

吊装承重台：若承重台是一节整体结构，可直接将秤体吊装就位，然后用千斤顶顶起承重台 · 在基础板与承重台之间安装传感器。

若秤体是多节承重台组成，应首先安装主承载台，然后安装副承重台，并用螺栓将多节承重台联成一体，用千斤顶顶起承重台，在基础板与承重台之间安装传感器。

组装尺寸控制：安装承重台的关键是控制称重传感器受力点对角线尺寸(±4mm)，以及中心线为基线左右偏差(±1.5ram)和前后偏差(+2nma)；调整纵、横防撞螺栓，使其同止动板(限位架)间隙为2~3mm，承重台在水平方向上能自由摆动。

安装承重台注意事项：千斤顶应放置在称重传感器托板附近角钢下面，然后缓慢升起千斤顶；组装承台时底下铺好垫木 · 横梁按编号对应主梁的位置用螺栓紧好 · 然后再装好副梁；

安装护边框，使其上平面同承重秤台面高度一致，并保证护边框和承重台间隙为10mm左右；在安装纵、横防撞螺栓时，应涂抹黄油，以便调整。

