

# 舟山地磅厂-3\*16米地磅100吨

产品名称	舟山地磅厂-3*16米地磅100吨
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

舟山地磅厂-3\*16米地磅100吨

湖州智能地磅-100吨地磅直供地磅主要工艺流程:

- 1.压槽机压槽,槽型倒角,无90度硬性直角,更接进三角结构。
- 2.U型梁采用不小于6mm钢板冷轧:面板为Q235钢板。
- 3.机械加车间,加工设备齐全,配件自行生产,定做特种结构。
- 4.自动焊接机满焊,焊接中将U型梁内部氧气消耗殆尽,使用部形惰性,从而避免内部腐蚀。
- 5.板材中缝焊接采用轨道埋弧焊,坡口焊接一次成型,无气泡坚固美观。
- 6.零件焊接采用CO2保护焊接,全满焊。无点焊虎焊。连接件强度,使用无疲劳变形。
- 7.喷砂机喷砂去除氧化层。油漆附着力。8.电子汽车衡秤台面漆两遍喷漆风干,可选喷漆,油漆不褪色,附着力强。连接件全部采用镀锌处理9.秤体底面与表面工艺一致,喷砂除锈,水性防锈,水性防锈底漆,面漆两遍。结构上有防鼠咬设计。10.秤台连接采用半月板结构搭接,物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。11.传感器位置合理,搭接处传感器置中,打杆效应,偏载情况下传感器均匀受力。
- 12.出厂检验时,对秤体集中载荷进行超载,每称里50t体角度变形小于1m回弹率。连续满称里提压5万小时,体无病劳性变形

## 舟山地磅厂-3\*16米地磅100吨

### 地磅使用方法:

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活
- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.
- 4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器
- 5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车.车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录
- 6.多次秤量后应检音空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡
- 7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。 仪表部分:

- 1、 称重显示器、 打印机、 计算机的外观保持干净整洁.
- 2、 经常检查各接线是否松动、 断裂,接地线是否牢靠。
- 3、 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。 盒内如有水滴,可用电吹风烘干
- 4、 仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零
- 5、 电子地磅定期由法制计量管理部门检定
- 6、 下班时,切断称重显示器和其他电器的电源.
- 7、 突然断电,仪表需5分钟后再开机.
- 8、 禁止在秤台上进行电弧焊操作。
- 9、 经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物
- 10、 下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物
- 11、 司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、 严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。