

# 商丘假负载箱出租（本地租赁服务）商丘UPS不间断电源租赁

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 商丘假负载箱出租（本地租赁服务）商丘UPS不间断电源租赁                   |
| 公司名称 | 超越机械设备租赁有限公司                                   |
| 价格   | 280.00/台                                       |
| 规格参数 | 品牌:艾默生<br>型号:50KVA-600KVA<br>发货地区:UPS电源负载箱出租厂家 |
| 公司地址 | 全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到                           |
| 联系电话 | 15862731817 15862731817                        |

## 产品详情

商丘假负载箱出租（本地租赁服务）商丘UPS不间断电源租赁二、安装及使用1.安装

- 1)安装负载柜时，应检查供应电源电压符合安装技术指标，电源连接线或插头有到位安全措施。
- 2)负载柜垫层应紧贴平整，应当安装在室内干燥通风的情况下，普通情况下，柜体环境温度不超过 + 40。
- 3)应当接通电源，检查负载柜内部供电及发射系统是否正常工作以及各控制系统及指示灯是否正常。

2.使用商丘假负载箱出租（本地租赁服务）商丘UPS不间断电源租赁

- 1)负载柜连接时，应当只能使用经过检测的绝缘电缆，确保供应电源稳定可靠。
- 2)开启电源开关后，负载柜内部工作状态由指示灯显示，开启继电器控制柜后，可开启上电负载，负载完成后，应关闭继电器控制柜电源。

UPS使用的注意事项

1、UPS的使用环境

UPS应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方，这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路的腐蚀;还要避免受到阳光、加热器（如冬天用的取暖器）或其他辐射热源的影响。UPS应正立放置，不可倾斜角度。商丘假负载箱出租（本地租赁服务）商丘UPS不间断电源租赁

2、环境温度

环境温度对UPS电池的影响较大，环境温度过高，会使电池过充电产生气体，环境温度过低，则会使电池充电不足，这都影响电池的使用寿命。环境温度在25°左右是比较理想的，这样的环境温度对电脑主机和显示器也是非常适宜的。

### 3、充电电压

由于UPS电池属于备用工作方式，市电正常情况下处于充电状态，只有停电时才会放电。如果充电电压过高就会使电池过充，反之会使电池充电不足。

### 8、有市电时UPS不间断电源输出正常，而无市电时蜂鸣器长鸣，无输出

分析:蓄电池和逆变器部分故障

维修方法:

检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱动电路输出正常，说明逆变器损坏。

若逆变器驱动电路工作不正常，则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，说明故障在逆变器驱动电路。

若波形产生电路无PWM控制信号输出，则检查其输出是否因保护电路工作而封锁，若有则查明保护原因；