

屏南县防爆地磅100吨 80吨出口地磅

产品名称	屏南县防爆地磅100吨 80吨出口地磅
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

地磅在日常使用或调试过程中，如果出现操作错误或者配件元器件连接不畅等原因，地磅显示器上会显示出相应的错误提示，那么这些地磅错误提示信息分别都代表了什么意思呢，下面鹰腾衡器给您罗列一下，供您参考。

1. Err01~16 表示：n号传感器出错
2. Err03 表示：超载报警，须立即卸下全部或部分载荷。

3. Err08 表示：该条件下无记录。

4. Err10 表示：车号贮存及称重记录贮存剩余空间已少于10个，请删除部分或全部车号贮存及称重记录贮存。

5. Err11 表示：车号贮存已满，请删除部分或全部记忆皮重。

6. Err12 表示：不能用微打进行报表打印。

7. Err13 表示：参数/功能类别选择不正确。重新确认后选择。

8. Err16 表示：密码输入不正确。确认密码后重新输入。

9. Err17 表示：参数设置不符合要求，请参考相关参数的输入范围的要求；压角设地址时，出现重复压某只传感器；存储打印时，表示打印机类型与格式不符，请确认。

10. Err18 表示：秤台线性标定时，本次标定砝码小于上个标定砝码（仪表可多点标定，但要求从轻到重标定）。

11. Err19 表示：零、负称量或不稳定时不能打印，不满足回零条件不打印；存储时输入参数不符合要求；不符合置零条件；不符合去皮条件；不稳定、负数；调用车号无皮重信息。

12. Err27 表示：线性标定或角差修正时，系统修正系数E*.*****必须为E1.0000013. Err28 表示：打印的日期小于已存储的称重记录的日期。请删除大日期的记录或修改当前日期，使之不小于存储的称重记录的日期。

14. Err30 表示：自动角差调整后结果异常。

15. Err31 表示：自动压角设置秤体角位时，扫描到的传感器类型与仪表设置值不同。 16.

Err71~86 表示：n-70号C型协议数字传感器通信密码不一致或通信信号不正常。

17. Err adr 表示：设置传感器通信地址时，扫描到非1支数字传感器。

18. Err add 表示：传感器接口短路 如果任何地磅日常使用中的问题，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务，感谢您的支持！

地磅是我们常用的用于煤炭、粮食、沙土等散装重型货物的重量检测方式，采用地磅测量重量的优点在于可以节省装袋的成本、同时避免了每袋的误差，最重要的就是保证是测量的速度。采用地磅测重量仅需几分钟就可以测出重量，但是如果采用袋装的方式则会增加很多的成本和时间，尤其是在50吨以上的物品测量，地磅几乎是测重的唯一选择。但是地磅的准确问题一直是商户所担心的。今天小编就和各位聊聊地磅和地磅在日常使用中所需要注意事项！