

福建Siemens西门子CPU模块一级代理商

产品名称	福建Siemens西门子CPU模块一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

福建Siemens西门子CPU模块一级代理商 西门子电缆代理商 西门子电源模块代理商

西门子模块授权一级代理商, 西门子SIEMENS低压一级供应商, 西门子低压断路器代理商, 西门子S7-1500系列代理商。 工艺自动化, HMI, PLC S7通讯 PLC以太网通讯

6ES71346GD010BA1 西门子ET 200SP卡件模块

6ES71346GF000AA1 西门子ET 200SP卡件模块

6ES71346HB000CA1 西门子ET 200SP卡件模块

6ES71346HB000DA1 西门子ET 200SP卡件模块

6ES71346HD010BA1 西门子ET 200SP卡件模块

西门子PLC的CPU模块启动特性(STARTUP)设定

打开该设定对象, 显示窗分为“启动的允许与启动时对输出的处理”、“电源接通时的启动方式(Startup after Power On)”、“监控时间设定(Monitoring Time for)”三个区域(参见图14-2.3)。

(1)启动的允许与启动时对输出的处理设定

该区有如下三个选项：

配置的硬件与实际硬件不同时的启动(Startup when expected/actual configuration differ):可以选择如果STEP7中配置的硬件与实际安装不符, 是否需要进行启动, 当选中该选项后, 出现以上情况同样可以进行启动

。

热启动时清除输出(Reset outputs hot

restart)：可以选择在plc热启动时是否将输出状态清除，当选中该选项后，热启动时将清除输出状态。

禁止操作员或通信方式的热启动(Disable hot restart by operator or communication

job)：通过选择选项，可以禁止用编程器或MPI接口通信等方式对PLC的热启动。

(2)电源接通时的启动方式(Startup after Power On)设定

该区有如下三个选项：

选项“ Hot restart ”：用于选择“ 热启动 ”方式;

选项“ Warm restart ”：用于选择“ 暖启动 ”方式;

选项“ Clod restart ”：用于选择“ 冷启动 ”方式。

热启动(Hot restart)、暖启动(Warm restart)、冷启动(Clod restart)为S7系列PLC根据EN61131标准定义的、在PLC-CPU重新启动时(如将CPU的工作模式开关从STOP转到RUN或接通电源)

的三种新的启动方式名称。在S7系列PLC中，三种启动方式的启动过程与区别如下：

热启动(Hot restart)：在PLC-CPU重新启动时，执行主循环OB1前，首先处理组织块OB101。启动时全部CPU数据均被备份，所有数据区(包括定时器、计数器、标志寄存器等，不分保持区与非保持区)的内容全部被保留。

暖启动(Warm restart)：在PLC-CPU重新启动时，执行主循环OB1前，首先处理组织块OB100。启动时全部PLC数据块(DB)的内容保留;保持型定时器、计数器、标志寄存器的内容保持不变;非保持区的定时器、计数器、标志寄存器内容被清除。

冷启动(Clod restart)：在PLC-CPU重新启动时，执行主循环OB1前，首先处理组织块OB102。启动时全部PLC数据块(DB)的内容被清除，并重新从装载存储器(Load Memory)输入原始设定值;CPU的全部定时器、计数器、标志寄存器的内容均被清除(不分保持区与非保持区)。

(3)监控时间设定(Monitoring Time for)设定

该区有如下三个选项：

模块检测完成时间(“ Finished ” message by modules)：用于设定“ 模块配置检测完成 ”信号的回答时间，当超过该时间未接收到完成信号时，视为实际硬件配置与STEP7配置不符。该时间设定单位为IOOms，默认设定为650。

参数传送到模块的时间(Transfer of parameters to modules)：用于设定CPU中的参数传送到各模块的最大允许时间，时间设定单位为IOOms，默认设定为100。对于有PROFIBUS-DP主站接口的CPU，可以通过本参数来检测从站的启动情况。同样当超过本设定时间后尚未完成参数的传送，视为实际硬件配置与STEP7配置不符。

热启动时间(Hot restart)：用于设定CPU的热启动时间，本参数只有在选择热启动方式时才能进行设定。

荆门西门子PLC模块授权一级代理商，湖北西门子电线电缆授权代理商，上海西门子S7-200CPU系列代理

商，西门子S7-1200CPU系列代理商福建Siemens西门子CPU模块一级代理商西门子电缆代理商西门子电源模块代理商。西门子电机代理商西门子交换机代理商