

屹立帮手轮胎拆装机鹰翔达大车扒胎机使用说明

产品名称	屹立帮手轮胎拆装机鹰翔达大车扒胎机使用说明
公司名称	保定卓恒机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区张登镇清凉城村
联系电话	15630204055

产品详情

轮胎拆装机是一种专门用于拆卸和安装轮胎的机械设备。

它主要由机械手臂、工作台、移动底座和电器控制箱组成。该设备适用于各种车辆的轮胎拆装，包括轿车、卡车、工程车等。

- 准备工作：**确保工作区域干净整洁，避免杂质和灰尘影响设备正常运行。检查电源线和控制箱是否连接正常。
- 放置轮胎：**将待拆装的轮胎放置在工作台上，确保轮胎充气充足，以便于固定。
- 调整工作台：**根据轮胎尺寸调整工作台的高度和位置，确保轮胎能够顺利进入拆装区域。
- 启动设备：**打开电源和控制箱，启动设备。观察设备是否正常运行，如有问题请立即停止使用。
- 拆装轮胎：**将机械手臂移动到轮胎上方，对准轮胎螺丝孔，然后使用控制箱控制机械手臂旋转和夹紧，开始拆装轮胎。
- 更换工具：**根据不同型号的轮胎，可能需要更换不同的工具，如五角星形套筒或轮胎扳手。在使用前，请确保工具已经清洁并润滑。
- 注意事项：**在操作过程中，请勿将手伸入机械手臂范围内，以免发生危险。如遇停电或故障，请立即关闭电源，等待设备停止运行后再进行操作。
- 清洁和维护：**使用完毕后，清洁设备表面和工作区域，定期对设备进行检查和维护，以保证设备的正常运行。

1. 请务必按照产品说明进行操作，严禁私自拆卸和修改设备。

2. 在使用前，请检查电源线是否破损或老化，如有异常请及时更换。
3. 请勿在潮湿或阴雨天气中使用设备，以防触电或设备故障。
4. 请勿在设备运行时离开工作区域，以免发生意外。
5. 如遇紧急情况，请立即关闭电源并联系售后服务人员。

四、售后服务

我们将为您提供全面的售后服务，包括产品咨询、使用指导、维护保养等。在使用过程中如遇到任何问题，欢迎随时联系我们的客服人员，我们将竭诚为您服务。

1. 准备工作：确保工作区域干净整洁，避免杂质和灰尘影响设备正常运行。检查电源线和控制箱是否连接正常。
2. 放置轮胎：将待拆装的轮胎放置在工作台上。
3. 调整工作台：根据轮胎尺寸调整工作台的高度和位置，确保轮胎能够顺利进入拆装区域。
4. 启动设备：打开电源和控制箱，启动设备。观察设备是否正常运行，如有问题请立即停止使用。
5. 拆装轮胎：将机械手臂移动到轮胎上方，对准轮胎螺丝孔，然后使用控制箱控制机械手臂旋转和夹紧，开始拆装轮胎。
6. 更换工具：根据不同型号的轮胎，可能需要更换不同的工具，如五角星形套筒或轮胎扳手。在使用前，请确保工具已经清洁并润滑。
7. 注意事项：在操作过程中，请勿将手伸入机械手臂范围内，以免发生危险。如遇停电或故障，请立即关闭电源，等待设备停止运行后再进行操作。
8. 清洁和维护：使用完毕后，清洁设备表面和工作区域，定期对设备进行检查和维护，以保证设备的正常运行。

三、安全提示

1. 请务必按照产品说明进行操作，严禁私自拆卸和修改设备。
2. 在使用前，请检查电源线是否破损或老化，如有异常请及时更换。
3. 请勿在潮湿或阴雨天气中使用设备，以防触电或设备故障。
4. 请勿在设备运行时离开工作区域，以免发生意外。
5. 如遇紧急情况，请立即关闭电源并联系售后服务人员。

气保工具的使用从了解厂家的生产信息及扒胎机的使用方法及注意事项开始，