

直供吸入式氧气减压器 / 氧气减压阀

产品名称	直供吸入式氧气减压器 / 氧气减压阀
公司名称	武强县凯瑞贺玻璃仪器仪表厂
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:凯瑞贺 型号:吸入式氧气减压器
公司地址	中国 河北 衡水 武强县 豆村乡谷村
联系电话	86 0318 3799012

产品详情

1. 安装减压器前应先将气瓶阀连接处的灰尘脏物吹除，然后才能装上减压器。在开启气瓶阀是，操作者不应站在减压器的正面或气瓶阀出口前面。
 2. 开启减压器时，应缓慢旋转调压螺丝以防高压气体突然冲到低压室，而使弹性薄膜或低压表损坏。
 3. 开启减压阀前的高压管路（气瓶或管路阀）时，应缓慢地旋开，在通气后再逐渐扩大，以免发生事故。
 4. 减压器停止使用时，必须把调压螺丝旋松，并把减压器内的气体全部放掉，直到低压表的指针指向零值为止。
 5. 减压器冻结时，可用热水或蒸汽解冻，不允许用火烤。
 6. 减压器必须妥善保存，避免撞击和振动，并不要放在有腐蚀性介质的场合
- 。安装减压器前应先将气瓶阀连接处的灰尘脏物吹除，然后才能装上减压器。在开启气瓶阀是，操作者不应站在减压器的正面或气瓶阀出口前面。
2. 开启减压器时，应缓慢旋转调压螺丝以防高压气体突然冲到低压室，而使弹性薄膜或低压表损坏。
 3. 开启减压阀前的高压管路（气瓶或管路阀）时，应缓慢地旋开，在通气后再逐渐扩大，以免发生事故。
 4. 减压器停止使用时，必须把调压螺丝旋松，并把减压器内的气体全部放掉，直到低压表的指针指向零值为止。
 5. 减压器冻结时，可用热水或蒸汽解冻，不允许用火烤。

6.减压器必须妥善保存，避免撞击和振动，并不要放在有腐蚀性介质的场合

7.严禁调节安全装置，以免发生意外！！！！

"直供吸入式氧气减压器/氧气减压阀"的结构为单表，环境温度是-20~50（ ），加工定制为是，测量范围是10×25（MPa），型号为吸入式氧气减压器，额定流量是12（m³/h），品牌为凯瑞贺，适用介质是氧气，用途为氧气减压器，额定出口压力是25（MPa），装箱数为10，工作原理是正作用式